HP EliteBook Notebook PC ューザー ガイド © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel および Centrino は Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Java は、米国Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていなりものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりり、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2010年3月

製品番号:592934-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	俄能	1
	ハードウェアの確認	. 1
	表面の各部	. 1
	ポインティング デバイス	. 1
	ランプ	3
	ボタンおよび指紋認証システム	4
	+	6
	前面の各部	6
	背面の各部	7
	右側面の各部	8
	左側面の各部	8
	裏面の各部	10
	ディスプレイの各部	11
	その他のハードウェア コンポーネント	12
	ラベルの確認	13
2	ネットワーク接続(一部のモデルのみ)	15
	無線接続	15
	無線接続の作成	15
	無線アイコンとネットワーク アイコンの確認	15
	無線コントロールの使用	16
	無線ボタンの使用	16
	[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用	16
	[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)	17
	オペレーティング システムの制御機能の使用	17
	無線 LAN の使用	17
	無線 LAN のセットアップ	18
	無線 LAN の保護	18
	無線 LAN への接続	19
	他のネットワークへのローミング	20
	HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ) 2	20
	SIM の装着	21
	SIM の取り出し	22
	Bluetooth 無線デバイスの使用	22
	Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)	23
	無線接続に関する問題のトラブルシューティング	23
	無線 LAN 接続を作成できない場合	23
	優先ネットワークに接続できない場合場合	24

	ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合	24
	現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合	24
	無線 LAN 接続が非常に弱い場合	25
	無線ルータに接続できない場合	25
	有線接続	26
	ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続	26
	モデムの使用(一部のモデルのみ)	
	モデム ケーブルの接続(一部のモデルのみ)	27
	各国または各地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続(アダプター	
	が必要な国や地域で販売されるモデルのみ。日本向け製品には付属してい	
	ません)	27
	所在地設定の選択	28
	現在の所在地設定の表示	28
	旅行先の所在地の新規追加	28
	国外での接続に関する問題の解決	29
3	ポインティング <i>デ</i> バイスおよびキーボード	31
	ポインティング デバイスの使用	31
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	
	タッチパッドの使用	
	ポインティング スティックの使用	
	外付けマウスの接続	
	キーボードの使用	
	キーボード ライトの使用	
	ホットキーの使用	
	[HP QuickLook 3]の使用	
	テンキーの使用	
	, こ 、	
	内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	
	内蔵テンキーの機能の切り替え	
	別売の外付けテンキーの使用	
	タッチパッドとキーボードの清掃	
	у у у у у у С (— 4). — Г О УА III	00
4		27
4	マルチメディア	
	マルチメディア機能	
	マルチメディア コンポーネントの確認	
	マルチメディア ソフトウェア	
	プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	
	オーディオ	
	音量の調整	
	外付けオーディオ デバイスの接続	
	オーディオ機能の確認	41

	動画	41
	外付けモニターまたはプロジェクターの接続	41
	外付けモニター コネクタの使用	41
	DisplayPort の使用	42
	オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)	43
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	43
	CD または DVD の再生	43
	DVD の地域設定の変更	44
	CD または DVD の作成(書き込み)	44
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	45
	Web カメラ	46
	Web カメラのプロパティの調整	47
	Web カメラのフォーカスの制御	48
	名刺画像の撮影	48
5 🏗	源の管理	5 0
5 ⊫	##の音 星	
	省電力設定の使用	
	スリープの開始および終了	50
	ハイバネーションの開始および終了	
	バッテリ メーターの使用	
	電源プランの使用	
	現在の電源プランの表示	52
	異なる電源プランの選択	
	電源プランのカスタマイズ	52
	復帰時のパスワード保護の設定	
	外部電源の使用	52
	AC アダプターの接続	
	バッテリ電源の使用	54
	[ヘルプとサポート]でのバッテリ情報の確認	54
	- [HP バッテリ チェック]の使用	
	· バッテリ充電残量の表示	55
	バッテリの着脱	55
	バッテリの充電	56
	バッテリの放電時間の最長化	57
	ロー バッテリ状態への対処	57
	ロー バッテリ状態の確認	58
	ロー バッテリ状態の解決	59
	外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決	59
	充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解	
	決	
	電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決	. 59

	ハイパネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解 決	50
	<u> </u>	
	手順1: バッテリを完全に充電する	
	手順2:ハイバネーションおよびスリープを無効にする	
	手順3: バッテリを放電する	
	手順4:バッテリを完全に再充電する	
	手順 5: ハイバネーションおよびスリープを再び有効にする	
	バッテリの節電	
	バッテリの保管	
	使用済みのバッテリの処理	62
	バッテリの交換	62
	AC アダプターのテスト	62
	コンピューターのシャットダウン	63
6	ドライブ	64
•	取り付けられているドライブの確認	
	ドライブの取り扱い	64
	ハードドライブ パフォーマンスの向上	65
	ディスク デフラグの使用	65
	ディスク クリーンアップの使用	66
	[HP 3D DriveGuard]の使用	66
	[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	66
	[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	67
	RAID の使用(一部のモデルのみ)	67
	ハードドライブの交換	68
	1.8 インチのハードドライブの交換	68
	2.5 インチのハードドライブの交換	73
7	外付けデバイス	80
	USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	80
	USB デバイスの接続	80
	USB デバイスの取り外し	81
	USB レガシー サポートの使用	81
	1394 デバイスの使用	81
	1394 デバイスの接続	82
	1394 デバイスの取り外し	82
	ドッキング コネクタの使用	83
	外付けドライブの使用	83
	別売の外付けデバイスの使用	83
	別売の外付けオプティカル ドライブの使用	84
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の挿入	84
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	85

	ディスク トレイが開く場合	85
	ディスク トレイが開かない場合	86
2 M	付けメディア カード	87
0 7	SD カード リーダーでのカードの使用	
	メディア カードの挿入	
	メディア カードの取り出し	
	ExpressCard の使用	
	ExpressCard の設定	
	ExpressCard の挿入	
	ExpressCard の取り出し	
	スマート カードの使用	
	スマート カードの挿入	91
	スマート カードの取り出し	91
9 メ	モリ モジュール	
	拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加または交換	
	メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールのアップグレード	95
40 1		400
10 1	セキュリティ	
	コンピューターの保護	
	パスワードの使用	
	[Computer Setup]でのパスワードの設定 BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)	
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)	
	BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理 BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の入力	
	Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用	
	Computer Setup の DriveLock(トライフロック)の使用	
	DriveLock パスワードの設定	
	DriveLock パスワードの変更	
	DriveLock による保護の解除	
	[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用	
	自動 DriveLock パスワードの入力	
	自動 DriveLock による保護の解除	
	[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用	
	システム デバイスのセキュリティ保護	
	[Computer Setup]のシステム情報を表示する	
	[Computer Setup]のシステム ID の使用	
	ウィルス対策ソフトウェアの使用	
	ファイアウォール ソフトウェアの使用	
	緊急セキュリティ アップデートのインストール	

	HP ProtectTools Security Manager(HP ProtectTools セキュリティ マネージャ)の使用(一 部のモデルのみ)	
	セキュリティ ロック ケーブルの取り付け	
	ピヤュリティ ロググ グークルの取り付け	110
11	ソフトウェアの更新	118
	ソフトウェアの更新	118
	BIOS の更新	119
	BIOS のバージョンの確認	119
	BIOS アップデートのダウンロード	120
	プログラムおよびドライバーの更新	121
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャ)の使 用	121
12	マルチブート	123
	ブート デバイスの順序について	
	[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化	
	ブート順序の変更に関する注意	
	マルチブート設定の選択	
	[Computer Setup]での新しいブート順序の設定	
	f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択	
	MultiBoot Express プロンプトの設定	
	MultiBoot Express 設定の入力	
13	管理	
	[Client Management Solutions]の使用	
	ソフトウェア イメージの設定および展開	
	ソフトウェアの管理およびアップデート	
	[HP Client Manager for Altiris](一部のモデルのみ)	
	[HP CCM] (HP Client Configuration Manager) (一部のモデルのみ)	
	HP SSM (HP System Software Manager)	
	Intel® Active Management Technology(iAMT:インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)の使用(一部のモデルのみ)	
	・ iAMT ソリューションの有効化	
	IAMT グリューションの有効化	
	MEBX セットアップ ユーティリティ メニューの使用	131
14	a break state	
	[Computer Setup]の開始	
	[Computer Setup]の使用	
	[Computer Setup]での移動および選択	
	[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	134
	[Computer Setup]のメニュー	
	[File](ファイル)メニュー	
	[Security](セキュリティ)メニュー	136

	[System Configuration](詳細設定)メニュー	137
15	バックアップおよび復元	141
	情報のバックアップ	14′
	復元の実行	142
	Windows リカバリ ツールの使用	143
	f11 キーによるハードドライブの復元	143
	別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元	144
索引		14

1 機能

ハードウェアの確認

お使いのコンピューターに付属のコンポーネントは、国や地域、およびモデルによって異なる場合があります。この章の図には、ほとんどのモデルに共通の機能が示されています。

コンピューターに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。

[デバイス マネージャ]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

表面の各部

ポインティング デバイス



名称		説明	
(1)	左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します	
(2)	タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします	
(3)	左のポインティング ステック ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します	

名称		説明		
(4)	ポインティング スティック*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします		
(5)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします		
(6)	右のポインティング スティック ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します		
(7)	タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします		
(8)	右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します		

*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ランプ



名称		説明	説明		
(1)	電源ランプ	•	点灯:コンピューターの電源がオンになっています		
		•	点滅:コンピューターがスリープ状態になっています		
		•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています		
(2)	QuickLook ランプ	•	点灯: コンピューターの電源がオンになっています		
		•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、スリー プまたはハイバネーション状態になっています		
(3)	QuickWeb ランプ	•	点灯: コンピューターの電源がオンになっています		
		•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、スリー プまたはハイバネーション状態になっています		
(4)	無線ランプ	•	青色:無線ローカル エリア ネットワーク(WLAN)デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール(一部のモデルのみ)、または Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっています		
		•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています		
(5)	タッチパッド オン/オフ ランプ	•	白色:タッチパッドがオンになっています		
		•	オレンジ色:タッチパッドがオフになっています		
(6)	Caps Lock ランプ	点火	丁:Caps Lock がオンになっています		
(7)	Num Lock ランプ	点灯す	丁:Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーが有効な状態で		
(8)	ミュート(消音)ランプ	•	白色:スピーカーのサウンドがオンになっている状態です		
		•	オレンジ色:スピーカーのサウンドがオフになっている状態 です		

名称		説明	
(9)	音量下げランプ	点滅:音量下げボタンを使用してスピーカーの音量を下げている 状態です	
(10)	音量上げランプ	点滅:音量上げボタンを使用してスピーカーの音量を上げている 状態です	


ボタンおよび指紋認証システム



名称		説明	説明	
(1)	電源ボタン	•	コンピューターの電源が切れているときにボタンを 押すと、電源が入ります	
		•	コンピューターの電源が入っているときにボタンを 押すと、電源が切れます	
			注記: 電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンドを使用した手順をおすすめします	
		•	コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短 く押すと、スリープが終了します	
		•	コンピューターがハイバネーション状態のときにボ タンを短く押すと、ハイバネーションが終了します	
		手川	レピューターが応答せず、Windows のシャットダウン 頁を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押し ままにすると、コンピューターの電源が切れます	
		ル	原設定について詳しくは、 [スタート]→[コントロー パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプショ の順に選択します	


名称		説明
(2)	QuickLook ボタン	コンピューターの電源が切れているときにこのボタンを押すと、[HP QuickLook]が起動します
		コンピューターの電源が入っているときにこのボタンを押すと、[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ)が起動します
		<mark>注記</mark> : [HP Software Setup]が使用できない場合 は、初期設定の Web ブラウザーが起動します
(3)	QuickWeb ボタン	コンピューターの電源が切れているときにこのボタンを押すと、[HP QuickWeb]が起動します
		コンピューターの電源が入っているときにこのボタンを押すと、初期設定の Web ブラウザーが起動します
(4)	無線ボタン	搭載されている無線デバイスをオンまたはオフにします が、無線接続は確立されません
		注記: 無線接続を確立するには、無線ネットワークが すでにセットアップされている必要があります
(5)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします
(6)	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(7)	音量下げボタン	スピーカーの音量を下げます
(8)	音量上げボタン	スピーカーの音量を上げます
(9)	指紋認証システム	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows に ログオンできます

キー



名称		説明
(1)	esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)	fn +-	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示しま す
(5)	内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように使用できます。上の図は英語版の キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵 テンキーの位置は同じです
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部




名称		説明
(1)	名刺スロット	Web カメラが画像を撮影できる位置に名刺を固定します
(2)	無線ランプ	 青色:無線ローカル エリア ネットワーク (WLAN) デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール (一部のモデルのみ)、または Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっています
		オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています
(3)	電源ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
		点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
		消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(4)	バッテリ ランプ	オレンジ色:バッテリが充電中です
		白色:バッテリが完全充電時に近い状態です。
		 オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
		 消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプは消灯したままです
(5)	ドライブ ランプ	白色:ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアク セスしています
		オレンジ色: [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブ が一時停止しています
(6)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します
(7)	ディスプレイ リリース ボタン	コンピューターを開くときに使用します

背面の各部




名称		説明
(1)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(2)	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します

右側面の各部




名称		説明
(1)	ExpressCard スロット	別売の ExpressCard をサポートしています
(2)	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(3)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続し ます
		注記 : セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(4)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(5)	DisplayPort	ー 高性能なモニターやプロジェクターなどのデジタル ディスプレ イ デバイスを接続します
(6)	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(7)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ/オー ディオ入力(マイク)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウンドを出力します別売のヘッドセット マイクも接続します
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(8)	1394 コネクタ	ビデオ カメラなど、別売の IEEE 1394 または 1394a デバイスを 接続します
(9)	SD カード リーダー	別売のマルチメディアカード(MMC)および SD(Secure Digital)メモリーカード形式のメディア カードに対応しています

左側面の各部




名称		説明
(1)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します(一部のモデルのみ)
(3)	電源供給機能付き USB コネクタ	電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、別売の外付けマルチベイや別売の外付けオプティカル ドライブなどの USB デバイスに電源を供給できます
(4)	オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行います (一部のモデルのみ)
(5)	スマート カード リーダー	別売のスマート カードおよび Java™ Card に対応しています



名称		説明
(1)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(2)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します(一部のモデルのみ)
(3)	電源供給機能付き USB コネクタ	電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、別売の外付けマルチベイや別売の外付けオプティカル ドライブなどの USB デバイスに電源を供給できます
(4)	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(5)	ハードドライブ ベイ	2.5 インチのハードドライブが装着されています
(6)	スマート カード リーダー	別売のスマート カードおよび Java Card に対応しています

裏面の各部



名称		説明
(1)	バッテリ リリース ラッチ (×2)	バッテリをバッテリ ベイから固定解除します
(2)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(3)	通気孔(×7)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4)	SIM スロット(一部のモデルのみ)	無線 SIM (Subscriber Identity Module) カードがあります。SIM スロットは、バッテリ ベイの中にあります
(5)	ハードドライブ ベイおよびメモリ モジュール コンパートメント	1.8 インチのハードドライブが装着されています。また、拡張メ モリ モジュール スロットがあります
		注記: お使いのコンピューターには 1.8 インチか 2.5 インチの ハードドライブが 1 つあります。または、ハードドライブが 2 つ (1.8 インチと 2.5 インチ) ある場合もあります。お使いのコン ピューターのハードドライブが 1 つの場合は、ハードドライブの 場所が異なることがあります
(6)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します

名称		説明
(7)	無線コンパートメント	HP モバイル ブロードバンド モジュール(一部のモデルのみ) および無線 LAN モジュール(一部のモデルのみ)があります
		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください
(8)		2.5 インチのオプティカル ドライブが装着されています
	ブ ベイ	注記: お使いのコンピューターには 1.8 インチか 2.5 インチの ハードドライブが 1 つあります。または、ハードドライブが 2 つ (1.8 インチと 2.5 インチ) ある場合もあります。お使いのコンピューターのハードドライブが 1 つの場合は、ハードドライブの 場所が異なることがあります

ディスプレイの各部




名称		説明
(1)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク (無線 WAN) で通信する無線信号を送受信します (一部のモデルのみ)
(2)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線 信号を送受信します (一部のモデルのみ)
(3)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	Web カメラ	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(5)	キーボード ライトおよびボタン	キーボード ライトを開いて点灯させると、周囲が暗いときにコ ンピューターのキーボードを照らすことができます
(6)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
		注記: それぞれのマイク開口部の横のマイク アイコンは、コンピューターにマイクが内蔵されていることを示しています
(7)	周辺光センサー	周囲の明るさに合わせて画面の輝度を自動的に調節します

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[へルプとサポート]からアクセスできます。

その他のハードウェア コンポーネント



名称		説明
(1)	電源コード*	AC アダプターを電源コンセントに接続します
(2)	AC アダプター	AC 電源を DC 電源に変換します
(3)	バッテリ*	コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュー ターに電力を供給します
(4)	モデム ケーブル(一部のモデルのみ)*	内蔵のモデムを RJ-11 電話コネクタや、各国または各地域仕様の モデム ケーブル アダプターに接続するときに使用します
(5)	各国または各地域仕様のモデム ケーブル アダプター (アダプターが必要な国や地域で販売されるモデルのみ。日本向け製品には付属していません)	モデム ケーブルを RJ-11 電話コネクタ以外のコネクタに接続するときに使用します(日本国内で使用する場合は必要ありません)

*モデム ケーブル、バッテリ、および電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピューターを日本国内 で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

ラベルの確認

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するときに必要な情報や、コン ピューターを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス タグ:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



- (1) 製品名: コンピューターの前面に貼付されている製品名です。
- (2) シリアル番号 (s/n): 各製品に一意の英数字 ID です。
- (3) 製品番号 (p/n):製品のハードウェア コンポーネントに関する固有の情報を提示する 番号です。製品番号は、サービス担当者が必要なコンポーネントや部品を確認する場合に役 立ちます。
- (4) モデルの記載:お使いのコンピューターに関する文書、ドライバー、サポート情報を得 るときに使用する英数字 ID です。
- (5) 保証期間:コンピューターの標準保証期間が(年数で)記載されています。

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。サービス タグ ラベル は、コンピューターの裏面に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやト ラブルシューティングのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピューターの裏 面に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、コンピュー ターの裏面に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル (一部のモデルのみ): オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各 国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカ ル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール、ま

たは Bluetooth デバイスなどです。1つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1つ以上 の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる 場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- SIM ラベル(一部のモデルのみ): SIM の ICCID(Integrated Circuit Card Identifier)が記載さ れています。このラベルは、バッテリベイの中に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル (一部のモデルのみ): HP モバ イル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、バッテ リ ベイの中に貼付されています。

ネットワーク接続(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターは、以下の2種類のインターネット アクセスに対応しています。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。
- 有線:サービス プロバイダーに電話回線で接続するか、有線ネットワークに接続することで、 インターネットに接続できます。

無線接続

無線接続の作成

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール
- Bluetooth デバイス

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ さい。

無線アイコンとネットワーク アイコンの確認

アイコン	名前	説明
((1))	無線(接続済み)	コンピューターのハードウェアとしての無線ランプおよび無線ボタンの位置を示します。ソフトウェアとしては、コンピューター上の[HP Wireless Assistant]ソフトウェアを示し、また1つ以上の無線デバイスがオンになっていることを表します
(₍ 13)	無線(切断済み)	コンピューター上の[HP Wireless Assistant]ソフトウェアおよびすべての無線デバイスがオフになっていることを示します
	HP Connection Manager	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、HP モバイル ブロードバンド デバイスを使用した接続を作成できます(一部モデルのみ)
	ネットワーク ステー タス(接続済み)	1つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、1つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていることを示します
.	ネットワーク ステー タス (切断済み)	1 つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされているが、ど のネットワーク デバイスもネットワークに接続されていないことを 示します

無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線ボタン
- [HP Wireless Assistant]ソフトウェア
- [HP Connection Manager]ソフトウェア(一部のモデルのみ)
- オペレーティング システムの制御機能

無線ボタンの使用

コンピューターには無線ボタン、1つ以上の無線デバイス、2つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になっていて、コンピューターの電源を入れると青い無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表すものではありません。無線ランプが青色に点灯している場合は、1つ以上の無線デバイスが有効になっていることを示しています。無線ランプがオレンジ色の場合は、すべての無線デバイスが無効になっていることを示しています。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオンとオフの切り替えを、無線ボタンで同時に行うことができます。無線デバイスのオン/オフを個別に制御するには、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアまたは[Computer Setup]を使用します。

② <mark>注記:</mark> 無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、無線ボタンはそのデバイスを再び有効にするまでは使用できません。

[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用

無線デバイスは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアを使用してオンとオフを切り替えることができます。無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、[HP Wireless Assistant]を使用してそのデバイスのオンとオフを切り替えるには、最初に[Computer Setup]で有効に設定しなおしておく必要があります。

② 注記: 無線デバイスを有効にしても (オンにしても)、コンピューターがネットワークまたは Bluetooth 対応デバイスに自動的に接続されるわけではありません。

無線デバイスの状態を表示するには、タスクバーの右端の通知領域にある無線アイコンの上にマウス ポインターを置きます。

営 注記: 無線アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているインジケータを表示します]アイコン([<]または[<<])をクリックします。</p>

[無線]アイコンが通知領域に表示されていない場合、以下の操作を行って[HP Wireless Assistant]のプロパティを変更します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティ センター]の順に選択します。
- 2. [Windows モビリティ センター]の左下隅の[HP Wireless Assistant]の領域にある[無線]アイコンをクリックします。
- **3.** 「プロパティ]をクリックします。
- 4. 通知領域の[HP Wireless Assistant]アイコンの横のチェック ボックスにチェックを入れます。
- 5. 「適用」をクリックします。

詳しくは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

- 1. [Windows モビリティ センター]にある無線アイコンをクリックして[HP Wireless Assistant]を 開きます。
- [**ヘルプ**]ボタンをクリックします。

[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの HP モバイル ブロードバンド デバイスを使用して無線 LAN に接続するに は、[HP Connection Manager]を使用します。

[HP Connection Manager]を開くには、タスクバーの右端の通知領域にある[HP Connection Manager]アイコンをクリックします。

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Connection Manager]の順に選択します。

[HP Connection Manager]の使用方法について詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

オペレーティング システムの制御機能の使用

一部のオペレーティング システムでは、オペレーティング システム自体の機能として内蔵無線デバ イスと無線接続を管理する方法が提供されています。たとえば、Windows では、「ネットワークと共 有センター]によって、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネット ワークの管理、および接続の診断と修復が行えます。

[ネットワークと共有センター]にアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネット ワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]の順に選択します。

詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。アクセスするには、[**スタート**]→**[ヘルプとサ** ポート]の順に選択します。

無線 LAN の使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルータまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、 複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) にアクセスできます。

- 無線ルータと無線アクセス ポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあり **学注記**: ます。
 - 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周 辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使 用します。
 - ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルータを使用して、複 数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、および ファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。


お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラス トラクチャ(サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される)に接続 する必要があります。

無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルータ(別売)(2)
- 無線コンピューター(3)

下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークのインストール例を示しています。



お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルータの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

無線 LAN の保護

無線 LAN の標準仕様に備わっているセキュリティ機能は限られていて、基本的には大規模な攻撃ではなく簡単な盗聴を防ぐための機能しかありません。そのため、無線 LAN には、既知でよく確認されているセキュリティの脆弱性があると認識しておくことが大切です。

「無線 LAN スポット」と呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られていないことがあります。公共の場でのセキュリティと匿名性を高める新しい技術は、無線デバイスの製造元や無線 LAN スポットのサービス プロバイダーによって開発されている段階です。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安がある場合は、ネットワークに接続しての操作を、重要でない電子メールや基本的なネット サーフィン程度にとどめておいてください。

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。一般的なセキュリティレベルは、WPA(Wi-Fi Protected Access)と WEP(Wired Equivalent Privacy)です。無線信号はネットワークの外に出てしまうため、他の無線 LAN デバイスに保護されていない信号を拾われ、(許可しない状態で)ネットワークに接続されたり、ネットワークでやり取りされる情報を取得されたりする可能性があります。ただし、事前に対策を取ることで無線 LAN を保護できます。

• セキュリティ機能内蔵の無線トランスミッタを使用する

無線基地局、ゲートウェイ、またはルータといった無線トランスミッタの多くには、無線セキュリティ プロトコルやファイアウォールといったセキュリティ機能が内蔵されています。適切な無線トランスミッタを使用すれば、無線セキュリティでの最も一般的なリスクからネットワークを保護できます。

ファイアウォールを利用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わしいデータを破棄する防御壁です。利用できるファイアウォールにはさまざまな種類があり、ソフトウェアとハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせて使用します。

無線を暗号化する

さまざまな種類の高度な暗号プロトコルが、無線 LAN ネットワークで利用できます。お使いの ネットワークのセキュリティにとって最適な解決策を、以下の中から探してください。

- WEP (Wired Equivalent Privacy) は、すべてのネットワーク データを送信される前に WEP キーで符号化または暗号化する無線セキュリティ プロトコルです。通常は、ネット ワーク側が割り当てた WEP キーを使用できます。また、自分でキーを設定したり、異なる キーを生成したり、他の高度なオプションを選んだりすることもできます。正しいキーを持 たない他のユーザーが無線 LAN を使用することはできなくなります。
- WPA (Wi-Fi Protected Access) は、WEP と同じように、セキュリティ設定によってネッ トワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。ただし、WEP のように1つ の決められたセキュリティ キーを利用して暗号化を行うのではなく、「TKIP」(temporal key integrity protocol)を使用してパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、 ネットワーク上にあるコンピューターごとに異なるキーのセットを生成します。

ネットワークを閉じる

可能であれば、ネットワーク名(SSID)が無線トランスミッタによってブロードキャスト(送 信)されないようにします。ほとんどのネットワークは、最初にネットワーク名をブロードキャ ストして、利用可能であることを近くのコンピューターに伝えます。ネットワークを閉じれば、 お使いのネットワークの存在が他のコンピューターから知られにくくなります。

② 注記: ネットワークを閉じて SSID がブロードキャストされないようにした場合、新しいコン ピューターをネットワークに接続するには、その SSID を知っているか覚えていることが必要に なります。SSID を書き留めて、許可のない人の目にふれない安全な場所に保管してから、ネッ トワークを閉じるようにしてください。

無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。オンになっている場合は、無線ラン プが青色に点灯します。無線ランプがオレンジ色の場合は、無線ボタンを押します。
- [スタート]→[接続先]の順に選択します。
- 一覧から目的の無線 LAN を選択し、必要に応じてネットワーク セキュリティ キーを入力しま す。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、誰でもこのネットワークにアクセ スできるため、警告メッセージが表示されます。警告メッセージを確認し、接続を完了する には、[接続]をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードであ るネットワーク セキュリティ キーの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入 カし、**[接続]**をクリックして接続を完了します。
 - 賞 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルータまたはアクセス ポイントの範囲外 にいることを示します。

注記: 接続したいネットワークが表示されない場合は、**「接続またはネットワークをセットアッ** プします]をクリックします。新しいネットワーク接続の作成や、接続の問題のトラブルシュー ティング方法などを含むオプションの一覧が表示されます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンの上にカーソルを 置くと、接続の名前、速度、強度、およびステータスを確認できます。

動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の実装、ルータの製造元、および壁や床など の建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

無線 LAN の使用方法について詳しくは、以下のリソースを参照してください。

- インターネット サービス プロバイダー (ISP) から提供される情報や、無線ルータやその他の 無線 LAN 機器に添付されている説明書等
- [ヘルプとサポート] で提供されている情報や、そこにある Web サイトのリンク

近くにある公共無線 LAN の一覧については、ISP に問い合わせるか Web を検索してください。公共 無線 LAN の一覧を掲載している Web サイトは、「無線 LAN スポット」などのキーワードで検索でき ます。それぞれの公共無線 LAN の場所について、費用と接続要件を確認します。

企業無線 LAN へのコンピューターの接続について詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問 い合わせてください。

他のネットワークへのローミング

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、Windows はそのネットワークへ の接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワーク に接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 LAN に接続するために最初に行った操作をもう一度実行してください。

HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域の A)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線ワイド エリア ネットワーク (WWAN) を使用できるため、無線 LAN の使用時よりも、より多くの場所のより広い範囲からイン ターネットにアクセスできます。HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サー ビス プロバイダー (モバイル ネットワーク事業者と呼ばれます) と契約する必要があります。ネッ トワーク サービス プロバイダーは、ほとんどの場合、携帯電話事業者です。HP モバイル ブロード バンドの対応範囲は、携帯電話の通話可能範囲とほぼ同じです。

モバイル ネットワーク事業者のサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出 張や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メー ルの送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。

HP は、以下のテクノロジをサポートしています。

- HSPA (High Speed Packet Access) は、GSM (Global System for Mobile Communications) 電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。
- EV-DO (Evolution Data Optimized) は、CDMA (Code Division Multiple Access) 電気通信標 準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。

モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールの シリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号は、コンピューターのバッテリ ベイの内側に 貼付されているラベルに印刷されています。

モバイル ネットワーク事業者によっては、SIM (Subscriber Identity Module) が必要な場合があり ます。SIM には、PIN(個人識別番号)やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が 含まれています。一部のコンピューターでは、SIM がバッテリ ベイにあらかじめ装着されていま す。SIM があらかじめ装着されていない場合、SIM は、コンピューターに付属の HP モバイル ブロー ドバンド情報に含まれているか、モバイル ネットワーク事業者から別途入手できることがあります。

SIM の装着と取り出しについて詳しくは、以下の「SIM の装着」と「SIM の取り出し」を参照してく ださい。

HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク事業者のサービス を有効にする方法については、コンピューターに付属のモバイル ブロードバンド情報を参照してく

ださい。詳しくは、HPのWebサイト、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/ mobilebroadband/を参照してください。


SIM の装着

△ 注意: SIM を装着するときには、カードの欠けた一角が図に示された位置にくるようにしてくださ い。SIM を上下または裏表反対に挿入した場合、カチッという音はせず、バッテリは正しく固定され ずに SIM および SIM コネクタが損傷するおそれがあります。

コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。

SIM を装着するには、以下の操作を行います。

- コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーショ ン状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次 にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。 3.
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま す。
- 6. バッテリを取り外します。
- 7. SIM を SIM スロットに挿入し、しっかり固定されるまでそっと押し込みます。



- 8. バッテリを取り付けなおします。
 - 営注記: バッテリを装着しなおさないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。
- コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 10. コンピューターの電源を入れます。

SIM の取り出し

SIM を取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- **3.** コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリを取り外します。
- 7. SIM をいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。



- 8. バッテリを取り付けなおします。
- 9. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 10. コンピューターの電源を入れます。

Bluetooth 無線デバイスの使用

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター(デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機(携帯、コードレス、スマート フォン)

- イメージング デバイス (プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス (ヘッドセット、スピーカー)

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツー ピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)

ホストとして 1 台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとし て利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、HP ではおすすめ しません。Bluetooth を使用して2台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共 有(ICS)が可能なのはそのうちの 1 台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワークを利用して インターネットに接続することはできません。

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線 デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。Bluetooth および Windows オペレーティング システムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコン ピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。

無線接続に関する問題のトラブルシューティング

無線接続に関する問題の原因として、以下のようなものが考えられます。

- 無線デバイスのインストールに失敗した、または無線デバイスが無効である。
- 無線デバイスまたはルータのハードウェアが故障した。
- ネットワーク設定(SSID またはセキュリティ)が変更された。
- 無線デバイスが他のデバイスからの干渉を受けている。
- 意記: 無線ネットワーク デバイスは、一部のモデルにのみ搭載されています。無線ネットワーク 機能がコンピューターの基本機能として搭載されていない場合は、無線ネットワーク デバイスを購 入してコンピューターに追加できます。

ネットワーク接続の問題を解決する可能性のある方法を1つずつ実行する前に、すべての無線デバイ スについて、デバイスドライバーがインストールされていることを確認してください。

使用したいネットワークに接続できないコンピューターの診断および修復を行うには、この章で説明 する手順を実行してください。

無線 LAN 接続を作成できない場合

無線 LAN への接続で問題が発生している場合は、内蔵無線 LAN デバイスがコンピューターに正しく 取り付けられていることを確認してください。

- Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。
 - 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
 - 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - ネットワーク アダプター一覧で無線 LAN デバイスを確認します。無線 LAN デバイスの場合は、 「無線」、「無線 LAN」、「WLAN」、または「802.11」などと表示されます。

無線 LAN デバイスが表示されない場合は、お使いのコンピューターに無線 LAN デバイスが内蔵されていないか、無線 LAN デバイス用のドライバーが正しくインストールされていません。

無線 LAN のトラブルシューティングについて詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている Web サイトへのリンクを参照してください。

優先ネットワークに接続できない場合

Windows では、問題のある無線 LAN 接続を自動で修復できます。

タスク バー右端の通知領域にネットワーク ステータス アイコンがある場合は、そのアイコン を右クリックして、メニューから[診断と修復]をクリックします。

Windows は、ネットワーク デバイスをリセットし、優先ネットワークの1つに再接続を試みます。

- ネットワーク ステータス アイコンの上に[x]が表示されている場合は、1つ以上の無線 LAN ドライバーまたは LAN ドライバーがインストールされているものの、コンピューターは接続されていない状態です。
- ネットワーク ステータス アイコンが通知領域に表示されていない場合は、以下の手順に沿って 操作します。
 - 1. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「ネットワークと共有」と入力します。
 - 2. 検索結果の一覧から、[ネットワークと共有センター]をクリックします。
 - 3. 左側の枠内で、「診断と修復]をクリックします。

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示され、Windows は、ネットワーク デバイスをリセットし、優先ネットワークの 1 つに再接続を試みます。

ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合

ネットワーク ステータス アイコンが無線 LAN 設定後に通知領域に表示されない場合は、ソフトウェア ドライバーがなくなったか壊れています。また、[デバイスが見つかりません]という Windows エラー メッセージが表示されることもあります。このような場合には、ドライバーを再インストールする必要があります。

お使いのコンピューターの無線 LAN デバイス ソフトウェアの最新のバージョンを入手するには、以下の操作を行います。

- 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- ② **注記**: お使いの無線デバイスが、別途購入されたものである場合は、その無線デバイスの製造元の Web サイトで最新のソフトウェアを確認してください。

現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合

無線 LAN に接続するときにネットワーク キーまたは SSID の入力を求めるメッセージが表示された場合、そのネットワークはセキュリティ設定によって保護されています。セキュリティ設定で保護されているネットワークに接続するには、現在のコードが必要になります。SSID およびネットワーク

キーは半角英数字のコードで、ネットワークへの認証のためにお使いのコンピューターに入力しま す。

- お使いの無線ルータに接続されているネットワークの場合は、そのルータの説明書を参照し、 ルータと無線 LAN デバイスの両方に同じ SSID コードを設定します。
- 会社のネットワークや、公開インターネット チャットなどのプライベート ネットワークの場合 は、ネットワーク管理者に問い合わせてそれらのコードを入手し、コードの入力を求める画面が 表示されたときに入力します。

ネットワークによっては、ルータやアクセス ポイントで使用されている SSID を定期的に変更 して、セキュリティの向上を図っている場合があります。この変更に応じて、対応するコードを お使いのコンピューターで変更する必要があります。

以前に接続したことがあるネットワーク用に新しいネットワーク キーや SSID が提供されている場 合、そのネットワークに接続するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[無線ネットワークの管理]の順 に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN ス ポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

- 目的のネットワークを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- | 注記: 使用するネットワークが一覧にない場合は、ネットワーク管理者に連絡して、ルータま たはアクセス ポイントが稼動していることを確認してください。
- 3. [セキュリティ]タブをクリックし、[ネットワーク セキュリティ キー]フィールドに、無線の暗 号化に必要なデータを正しく入力します。
- 4. [OK]をクリックしてこれまでの設定を保存します。

無線 LAN 接続が非常に弱い場合

接続が非常に弱い場合、またはコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、以下の方法を参考 に他のデバイスからの干渉を最小化します。

- コンピューターを無線ルータまたはアクセス ポイントに近づけます。
- 干渉を受けないようにするために、電子レンジ、コードレス電話、または携帯電話などの無線デ バイスの電源を一時的に切断します。

接続品質が向上しない場合は、デバイスのすべての接続値が強制的に再設定されるように、以下の操 作を行ってみてください。

1. [スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[無線ネットワークの管理]の順 に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN ス ポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

2. ネットワークの1つを右クリックし、[ネットワークの削除]をクリックします。

無線ルータに接続できない場合

無線ルータに接続しようとして失敗した場合は、その無線ルータの電源を 10 ~ 15 秒間オフにして、 リセットしてください。

それでもコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、無線ルータを再起動してください。詳し くは、ルータの製造元の説明書を参照してください。

有線接続


ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続

ローカル エリア ネットワーク (LAN) に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブル (別売) が必要です。ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制 コア (1) が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端 (2) をコンピューター側に向けます。



ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます (1)。
- 2. ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントに差し込みます (2)。



△ 警告! 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

モデムの使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの内蔵モデムは、6 ピンの RJ-11 モデム ケーブル (一部のモデルにのみ付属) を使用してアナログ電話回線に接続する必要があります。国や地域によっては、各国または地域 仕様のモデム ケーブル アダプター (一部のモデルにのみ付属) も必要な場合があります。デジタル構内回線 (PBX) システム用のコネクタは、アナログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。

△ 警告! 内蔵アナログ モデムをデジタル回線に接続すると、モデムが損傷して恒久的に使用できなくなる場合があります。誤ってモデム ケーブルをデジタル回線に接続した場合は、すぐに取り外してください。

モデム ケーブルに、テレビやラジオからの干渉を防止するノイズ抑制コア(1)が取り付けられてい る場合は、コアが取り付けられているほうのケーブルの端(2)をコンピューター側に向けます。




モデム ケーブルの接続(一部のモデルのみ)

△ 警告! 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク)コネクタに接続しないでください。

モデム ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセントに接続します (2)。




各国または各地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続(アダプターが必要な国や地域 で販売されるモデルのみ。日本向け製品には付属していません)

モジュラー コンセントは、国または地域によって異なります。モデムおよびモデム ケーブル(一部 のモデルにのみ付属) を国または地域の外で使用する場合は、各国または各地域仕様のモデム ケー ブル アダプター (一部のモデルにのみ付属) を用意する必要があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するに は、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルをモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。

3. モデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します(3)。



所在地設定の選択

現在の所在地設定の表示

モデム用の現在の所在地設定を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- [時計、言語、および地域]をクリックします。
- 【地域と言語のオプション】をクリックします。

[場所]の下に現在地が表示されています。

旅行先の所在地の新規追加

初期設定では、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コンピューターを 国外または他の地域で使用する場合は、使用する国または地域の規格に準拠するように内蔵モデムを 設定します。

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになります。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。

△ **注意**: モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加します。

注意: お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモデムの使用が認可されていないため、使用しないでください。

モデムの所在地設定を追加するには、以下の操作を行います。

- 1. $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [電話とモデムのオプション] の順に選択します。$
- 2. 「**ダイヤル情報**]タブをクリックします。
- 3. [新規]をクリックします。[新しい所在地]ウィンドウが表示されます。

- 4. 「所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前(「自宅」、「会社」など)を入力します。
- 5. **[国/地域]**ドロップダウン リストから、国または地域を選択します(モデムでサポートされていない国または地域を選択すると、初期設定の**[米国]**または**[英国]**が表示されます)。
- 6. 市外局番を入力します(必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します)。
- **7. [ダイヤル方法]**の横の**[トーン**]または**[パルス]**をクリックします。
- 8. 新しい所在地設定を保存するには、[OK]をクリックします[電話とモデムのオプション]ウィンドウが表示されます。
- 9. 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、[OK]をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[**所在地**]リストから使用する設定を選択して、[**OK**]をクリックします。
 - ② **注記**: 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。 たとえば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加できます。

国外での接続に関する問題の解決

コンピューターを購入した国または地域以外でモデムを使用しているときに問題が発生した場合は、 以下のことを試してみてください。

電話回線の種類の確認

モデムには必ずアナログ電話回線を使用します(デジタル回線を使用しないでください)。PBX 回線と呼ばれる回線は、通常はデジタル回線です。データ回線、FAX 回線、モデム回線、標準電話回線と呼ばれている電話回線は、通常はアナログ回線です。

パルスとトーンのどちらのダイヤル方法を使用しているかの確認

アナログ回線では、2 つのダイヤル モード (パルスまたはトーン) のどちらかをサポートしています。これらのダイヤル モード オプションは、[電話とモデムのオプション]で選択します。 選択するダイヤル モード オプションは、お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードと一致する必要があります。

お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードを判断するには、電話機で数桁の番号をダイヤルして、ダイヤル音を聞きます。カタカタという音(パルス音)がする場合は電話回線がパルス ダイヤル方式をサポートし、ピポパと音がする場合はトーン ダイヤル方式をサポートしていることを示しています。

現在のモデムの所在地設定でダイヤル モードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプション]の順に選択します。
- 2. 「ダイヤル情報] タブをクリックします。
- 3. モデムの所在地設定を選択します。
- 4. [編集]をクリックします。
- 5. [トーン] または[パルス] をクリックします。
- 6. **[OK]**を2回クリックします。
- ダイヤル先の電話番号と受信先のモデムの応答の確認

送信先の電話番号をダイヤルし、受信側のモデムが応答することを確認します。

発信音を省略するようにモデムを設定する

認識できない発信音を受信した場合、モデムでダイヤルは行われず、[発信音なし]というエラー メッセージが表示されます。

ダイヤル前のダイヤル トーンを省略するようにモデムを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプショ ン]の順に選択します。
- 2. **[モデム]**タブをクリックします。
- 3. リストからお使いのモデムをクリックします。
- 4. [プロパティ]をクリックします。
- 5. **[モデム]**をクリックします。
- 6. [発信音を待ってからダイヤルする]チェック ボックスのチェックを外します。
- 7. **[OK]**を2回クリックします。

3 ポインティング デバイスおよびキーボー ド

ポインティング デバイスの使用

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [マウス] の順に選択します。$

タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッドの表面でポインターを移動したい方向に指をスライドさせます。タッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、スクロール ゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

② <mark>注記:</mark> タッチパッドを使用してポインターを移動しているとき、指をスクロール ゾーンに移動するには、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロール ゾーン に指をスライドさせるのみでは、スクロール機能はアクティブになりません。

ポインティング スティックの使用

ポインティング スティックを移動したい方向に向かって押しつけます。ポインティング スティック の左右のボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能します。

外付けマウスの接続

USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピューターに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスを使用してコンピューターに接続することもできます。

キーボードの使用

キーボード ライトの使用

キーボード ライトを使用して、周囲が暗いときにコンピューターのキーボードを照らすことができます。

1. キーボード ライトを開いて点灯するには、キーボード ライト ボタンを押します。




2. キーボード ライトを消すには、ボタンをもう一度押します。

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わせです。

f3、f4、および $f8 \sim f11$ の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作についてこの章の各項目で説明します。



ホットキー コマンドをコンピューターのキーボードで使用するには、以下のどちらかの操作を行います。

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押します。または
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離します。

ホットキー		説明	
fn + esc	esc	システムのハードウェア コンポーネントやシステム BIOS のバージョン番号に関 する情報が表示されます	
fn + f3		スリープを開始します。これによって、情報がシステム メモリに保存されます。 画面表示が消えて節電モードになります。コンピューターがスリープ状態のとき は電源ランプが点滅します。	
		スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します。	
		注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください。	
		注記 : コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリの状態になった場合、コン ピュータはハイバネーションを開始して、メモリ内の情報を ハードドライブに保存します。	
		fn + f3 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f3 ホットキーを設定することもできます。	
		注記: Windows オペレーティング システムのウィンドウでのスリープ ボタンに関する記述はすべて、fn + f3 ホットキーに当てはまります。	
fn + f4	101	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。	
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。 fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。	
fn + f8	Ê	取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報を表示します。ディスプレイに、充電中のバッテリが表示され、各バッテリの残量がレポートされます。	
fn + f9	*▼	画面の輝度を一定の割合で徐々に下げます	
fn + f10	**	画面の輝度を一定の割合で徐々に上げます	
fn + f11	*-1	周辺光センサーを有効または無効にします	

[HP QuickLook 3]の使用

[HP QuickLook 3]を使用して、[Microsoft Outlook]にある予定表、連絡先、受信トレイ、および仕事の情報をコンピューターのハードドライブに保存できます。コンピューターの電源が切れているとき

にコンピューターの QuickLook ボタンを押すと、オペレーティング システムの再起動を待たなくて もこれらの情報をすぐに表示できます。


[HP QuickLook 3]を使用すると、コンピューターを再起動することなく、連絡先情報、予定表のイベ ント、電子メール情報、および仕事を管理できます。

| 注記: [HP QuickLook 3]は、Windows のスリープまたはハイバネーション状態をサポートしてい ません。

[HP QuickLook 3]の設定および使用方法について詳しくは、[HP QuickLook 3]ソフトウェアのヘルプ を参照してください。

テンキーの使用

お使いのコンピューターには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テン キーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。



名称		説明
(1)	fn +—	num lk キーとー緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります
(2)	Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンの状態です
(3)	内蔵テンキー	内蔵テンキーが有効になっているときは、外付けテンキーと同様 に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版の キー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(4)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効のときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合)で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、fn + num k + num k

② **注記**: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターまたは別売のドッキング デバイスに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効のときに、テンキーからの入力をテンキー機能(数字等の入力)に変更するには、fn キーを押しながらキーを押します。
- テンキーが有効のときに、テンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行います。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用するときは手をよく洗ってください。

▲ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



4 マルチメディア

マルチメディア機能

お使いのコンピューターには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機 能が含まれています。また、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があ ります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカー
- 独自のオーディオを録音するための内蔵マイク
- 動画を撮影したり共有したりできる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディ ア ソフトウェア
- まれていない場合があります。

マルチメディア コンポーネントの確認

以下の図と表で、コンピューターのマルチメディア機能について説明します。



名称		説明
(1)	Web カメラ	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(2)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
		注記: 内蔵マイクはデュアル アレイ マイクを使用することに よって、音声を強化し周辺ノイズを低減しています
(3)	音量上げボタン	スピーカーの音量を上げます
(4)	音量下げボタン	スピーカーの音量を下げます
(5)	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(6)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ/オー ディオ入力(マイク)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを接続したときに、サウンドを出力します別売のヘッドセット マイクも接続します
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(7)	スピーカー(×2)	サウンドを出力します

マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピューターには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメ ディア ソフトウェアの詳細およびディスクからのインストール方法について説明します。

プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアにアクセスするには、以下の操作を行います。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。
- ② 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。
- ② **注記**: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブ (一部のモデルのみ) または別売の外付けオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

オーディオ


お使いのコンピューターでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピューターのスピーカーおよび接続した外付けスピーカーを使用した音楽の再生
- 内蔵マイクまたは別売の外付けマイクを使用したサウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ) または別売の外付けオプティカル ドライブを使用したオーディオ CD の作成(書き込み)

音量の調整

音量の調整には、以下のどちらかを使用します。

- コンピューター本体の音量調整デバイス:
 - 音を消したり音量を元に戻したりするには、ミュート(消音)ボタン(1)を押します。
 - 音量を下げるには、適切な音量になるまで音量下げボタン(2)を押し続けます。
 - 。 音量を上げるには、適切な音量になるまで音量上げボタン(**3**)を押し続けます。



- Windows の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンをクリックします。
 - **b.** スライダーを上下に動かして、音量を上げたり下げたりします。[ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンを右クリックして、[音量ミキサーを開 **く**1をクリックします。
- b. スピーカー列で[音量]音量を調整するには、スライダーを上下に移動します。[Mute]アイ コンをクリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作を行って表示します。

- 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- [**通知領域**]タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- **d.** [**OK**]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

外付けオーディオ デバイスの接続

△ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、 イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規 定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください

外付けスピーカー、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの 製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点 に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピューターの適切なコネクタにしっかりと接続されているこ とを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピューターの対応するコネクタに合わせて 色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバーがある場合は、そのドライバーをインストールします。
- ② **注記**: ドライバーは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバーターとして機能 する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピューターのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- **3.** [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム]でビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]ボタンをクリックします。 コンピューター本体のスピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 【スタート】→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[サウンド レコーダー]の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- ② **注記**: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。
 - ▲ コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の[サウンド]アイコンを右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

動画

お使いのコンピューターでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続


外付けモニターまたはプロジェクターの接続

お使いのコンピューターには外付けモニター コネクタと DisplayPort があり、外付けモニターおよびプロジェクターを接続できます。

外付けモニター コネクタの使用

外付けモニター コネクタは、外付け VGA モニターや VGA プロジェクターなどの外付け VGA ディスプレイ デバイスをコンピューターに接続するためのコネクタです。外付けモニター コネクタはアナログ ディスプレイ インターフェイスです。

▲ VGA ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタ に接続します。



営 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 キー を押して画像をデバイスに転送します。fn + f4 キーを繰り返し押すと、表示画面がコンピューター本 体のディスプレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

DisplayPort の使用

ディスプレイ コネクタは、高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレ イ デバイスを接続します。DisplayPort は VGA 外付けモニター コネクタを上回るパフォーマンスを 提供し、デジタル接続の質を向上させます。

▲ デジタル ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを DisplayPort に接続し ます。



図 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 キー を押して画像をデバイスに転送します。fn + f4 キーを繰り返し押すと、表示画面がコンピューター本 体のディスプレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイス の一覧が表示されます。

CD または DVD の再生

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- オプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1) を押して、ディスク ト レイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ② 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。



- 6. ディスク トレイを閉じます。
- 7. 自動再生の動作を設定していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メディア コ ンテンツの使用方法を選択するように要求されます。お使いのコンピューターにプリインストー ルされている[Windows Media Player]を選択します。
- **注記**: ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。

ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを間違えて開始した場合、以下のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたは動画の再生を再開しなければならない場合があります。

DVDの地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 4. 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- 5. [DVD 地域] タブをクリックして、設定を変更します。
- 「OK]をクリックします。

CD または DVD の作成(書き込み)

△ 注意: 著作権に関する警告に従ってください。コンピューター プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容など、著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。

お使いのオプティカル ドライブが CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブ である場合は、[Windows Media Player]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイル などのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルを CD または DVD に 書き込むには、[MyDVD]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参照してください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- 通常、オーディオファイルの書き込みにはCD-RまたはDVD-Rが最適です。これはデータがコピーされた後、変更ができないためです。

- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。
- 通常、家庭用のシステムで使用される DVD プレーヤーは、すべての DVD フォーマットに対応し ているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤーに 付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、MP3 ディスクを作成す るプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレー ヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。

- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 空の CD または DVD をオプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)または別売の外付けオプ ティカル ドライブに挿入します。
- [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 作成する CD または DVD の種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラ]をクリックし、元のファイルが保存されてい るフォルダーに移動します。
- フォルダーを開き、空のオプティカルディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

詳しい手順については、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソ フトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。

- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - | 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

Web カメラ

| 注記: ここでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコ ンピューターで対応していない場合もあります。

お使いのコンピューターには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインス トールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラによる写真の撮影、動画の録画、または オーディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオをプレビューして、 コンピューターのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよびIHP Webcamlソフトウェアにアクセスするには、「スタート]→「すべてのプログラ ム]→[HP]→[HP Webcam]の順に選択します。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画の取り込み
- オーディオの録音や再生
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用したビデオのストリーミング
- 静止画像の撮影
- 名刺を連絡先情報に使用できるデータベースに変換するための、[HP Business Card Reader]の 使用

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラを使用するときには以下のガイドラインを参考にしてください。

- 動画によるチャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであることを確認してください。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Web カメラが正常に機能しない場合があります。
- | 注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザーへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファイアウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者またはIT 部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Webカメラの背後の画面領域の外に明るい光源を置いてください。

Web カメラのプロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- **[輝度]**:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像になり、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを維持しますがより平面的な画像になります。
- **[色相]**:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- [色彩]:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像になり、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっきりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]:画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレー トーンの明度値を変更できます。ガンマを低く設定すると灰色は黒に近くなり、暗い色はさらに暗い色になります。
- [バックライト補正]:バックライトの明るさを調整します(バックライトが明るすぎて対象物が 輪郭のみになるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します)。
- **[夜間モード**]: 低光量の状態を補正します。
- [ズーム](一部のモデルのみ):写真撮影や動画録画でのズームのパーセンテージを調整します。
- [水平方向]または[垂直方向]:画像を水平方向または垂直方向に回転します。
- [50 Hz]または[60 Hz]:シャッター速度を調節して、ちらつきのない動画を録画します。

さまざまな照明条件に対してカスタマイズ可能なプリセット プロファイルは、「白熱灯」、「蛍光灯」、「ハロゲン」、「晴れ」、「曇り」、「夜」といった明るさの状態を補正します。

Web カメラのフォーカスの制御

Web カメラのフォーカスを制御するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Webcam] (HP Web カメラ) の順に選択し ます。
- [Menu] (メニュー) アイコンをクリックし、[Settings] (設定) をクリックします。 2.
- [Options] (オプション) タブをクリックします。

以下のフォーカス オプションがあります。

- [Normal] (ノーマル): カメラの出荷時設定は通常の写真に適しています。最短焦点距離がレン ズから1 m程度、最長焦点距離は無限遠です。
- [Macro] (マクロ): 至近距離から写真や動画を撮影するためのクローズアップ設定です。

名刺画像の撮影

Web カメラを[HP Business Card Reader] プログラムとともに使用して、名刺画像を取り込み、 [Microsoft Outlook]の連絡先など、さまざまな種類のアドレス帳ソフトウェアにテキストをエクスポー トできます。


名刺画像を取り込むには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Business Card Reader]の順に選択します。
- 1枚の名刺の情報を取り込むには、[シングル スキャン]を選択します。

または

複数の名刺の情報を取り込むには、[マルチ スキャン]を選択します。

- 3. コンピューター前面の名刺スロットに名刺を1枚差し込み(1)、カードを左方向にスライドさせ て(2) Web カメラの位置に合わせます。
- |学注記: スロットでテキストが隠れている場合は、テキストを Web カメラに向けた状態で名刺 を 180 度回転させます。



4. ディスプレイをゆっくりと下げていき (1)、Web カメラ ランプ (2) が点滅をやめて音が聞こ えた所で止めます。これで Web カメラが名刺に焦点を合わせている状態になります。



5. 複数の名刺画像を取り込む場合は、1枚目の名刺を取り出し、次の名刺を差し込みます。名刺に 焦点が合うと、Web カメラ ランプが点灯します。その後、名刺の画像が撮られ、Web カメラ ランプは消灯します。

さらに名刺を取り込むには、この手順を繰り返します。

- 6. 名刺情報の取り込みが終了したら、スロットから名刺を取り出し、ディスプレイを持ち上げま す。
- 7. [HP Business Card Reader]によって取り込まれた情報を確認し、うまく取り込めたかどうかを 確認します。

電源の管理 5

電源オプションの設定

省電力設定の使用

お使いのコンピューターでは、2つの省電力設定が出荷時に有効になっています。スリープおよびハ イバネーションです。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存 されます。スリープを終了するときはハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れます。 コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完全な ロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存され て、コンピューターの電源が切れます。

- △ **注意**: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク や外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープやハイバネーションを開始しない でください。
- 意記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピュー ターの機能を実行することが一切できなくなります。

注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、スリープやハイバネーションは開 始されず、画面表示が消えます。

スリープの開始および終了

システムは、バッテリ電源の使用時に操作しない状態が 15 分間続いた場合、または外部電源の使用 時に操作しない状態が30分間続いた場合に、スリープを開始するよう出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できま す。

コンピューターの電源がオンの場合、以下のどれかの方法でスリープを開始します。

- fn + f3 を押します。
- [スタート]→[ロック]ボタンの横にある矢印→[スリープ]の順に選択します。

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを押します。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻り ます。

| 注記: コンピューターがスリープを終了するときにパスワードの入力を必要とするように設定した 場合は、作業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ハイバネーションの開始および終了

システムは、バッテリ電源と外部電源の両方を使用しているときに操作しない状態が 1080 分(18 時 間) 続いた場合、または完全なロー バッテリ状態に達した場合に、ハイバネーションを開始するよ うに出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]を使用して変 更できます。

ハイバネーションを開始するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[ロック] ボタンの横にある矢印の順にクリックします。
- [休止状態]をクリックします。

ハイバネーションを終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

バッテリ メーターの使用

バッテリ メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。バッテリ メーターを使用すると、す ばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したり、別の電源プランを選択したりで きます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[バッテリ メーター]アイコンの上 に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[バッテリ メーター]アイ コンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[バッテリ メーター] アイコンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリが完全なロー バッテリ状態になった 場合にそのメッセージも表示されます。

[バッテリ メーター]アイコンを表示または非表示にするには、以下の操作を行います。

- タスクバーを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- 2. [通知領域]タブをクリックします。
- システム アイコンの下で、「電源]チェック ボックスのチェックを外して[バッテリ メーター]ア イコンを非表示にするか、[電源]チェック ボックスにチェックを入れて[バッテリ メーター]ア イコンを表示します。
- 4. [OK] をクリックします。

電源プランの使用

電源プランは、コンピューターの電源の使用方法を管理するためのシステム設定の集合です。電源プ ランによって、電力を節約し、パフォーマンスを最大限に向上させることができます。

電源プランの設定を変更したり、独自の電源プランを作成したりできます。

現在の電源プランの表示

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの上にポインターを移動します。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

異なる電源プランの選択

▲ 通知領域の[バッテリ メーター]アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。

または

[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [システムとメンテナンス] \rightarrow [電源オプション]の順に選択し、一覧から電源プランを選択します。

電源プランのカスタマイズ

1. 通知領域の[バッテリ メーター]アイコンをクリックし、[**その他の電源オプション**]をクリックします。

または

 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [システムとメンテナンス] \rightarrow [電源オプション] の順に選択します。$

- 2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. 必要に応じて、[ディスプレイの電源を切る]および[コンピューターをスリープ状態にする]のタイムアウト設定を変更します。
- 4. その他の設定を変更するには、[**詳細な電源設定の変更**]をクリックし、変更を行います。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[**電源オプション**]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
- 営 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする (推奨)]をクリックします。
- ② **注記**: ユーザー アカウントを作成するか、現在のユーザー アカウントを変更する場合は、 [ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示される説明に沿って操作します。これらの必要がない場合は、手順5に進みます。
- 「変更の保存」をクリックします。

外部電源の使用

外部電源は、以下のどちらかのデバイスを通じて供給されます。

- △ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応する AC アダプターだけを使用してください。
 - 認定された AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイス

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
 - バッテリ充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
 - システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
 - CD または DVD に情報を書き込む場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域の[バッテリ メーター]アイコンの表示が変わります。外部電源の接続を外すと、以下のようになります。
- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げるには、fn + f10 ホットキーを押すか、AC アダプターを接続しなおします。

AC アダプターの接続

△ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。


コンピューターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコンピューターからではなくコンセントから抜いてください。

安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。2 ピンのアダプター を接続するなどして電源コードのアース端子を無効にしないでください。アース端子は重要な安全上の機能です。

外部電源にコンピューターを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターの電源コネクタに差し込みます(1)。
- 2. 電源コードを AC アダプターに差し込みます (2)。

電源コードのもう一方の端を電源コンセントに差し込みます(3)。



バッテリ電源の使用

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源 で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。

充電済みのバッテリを装着したコンピューターが AC アダプターから電力が供給される外部電源で動 作している場合、AC アダプターを取り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。

| 注記: 外部電源の接続を外すと、バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま す。ディスプレイの輝度を上げるには、fn + f10 ホットキーを使用するか、AC アダプターを接続し なおします。

作業環境に応じて、バッテリをコンピューターに装着しておくことも、ケースに保管しておくことも 可能です。コンピューターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリ は充電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。ただし、バッテリをコン ピューターに装着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コン ピューターがオフのときでもバッテリは徐々に放電していきます。

△ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属し ているバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用 してください。

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作してい るプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 によって異なります。

[ヘルプとサポート]でのバッテリ情報の確認

[ヘルプとサポート]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリの性能をテストするための[HP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。

▲ [スタート]→[ヘルプとサポート]→[**詳細**]→[**電源プラン**:よく寄せられる質問]の順に選択します。

[HP バッテリ チェック]の使用

[ヘルプとサポート]では、コンピューターに取り付けられているバッテリの状態について情報を提供します。

[HP バッテリ チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターに接続します。
- 学 注記: [HP バッテリ チェック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続しておく必要があります。
- [スタート]→[ヘルプとサポート]→[トラブルシューティング]→[電源、サーマル、および機械] の順に選択します。
- 3. [Power] (電源) タブをクリックし、[HP Battery Check]をクリックします。

[HP バッテリ チェック]は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能しているかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

バッテリ充電残量の表示

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの上にポインターを移動します。

または

[Windows モビリティ センター]でバッテリ残量の推定使用可能時間(分)を表示します。

▲ [バッテリ メーター]アイコン→[Windows モビリティ センター]の順にクリックします。または

[スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピュータ]→[Windows モビリティセンター]の順に選択します。

表示される時間は、現在のレベルでバッテリの電力を使用し続けた場合にバッテリを使用できる推定残り時間を示します。たとえば、DVDを再生すると残り時間が短くなり、停止すると残り時間が長くなります。


バッテリの着脱

△ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを起動するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。


1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。

2. バッテリ ベイにバッテリを挿入し(1)、所定の位置に固定されるまで押し込みます。 バッテリが装着されると、バッテリ リリース ラッチ(2)が自動的に固定されます。



バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 2. 左側のバッテリ リリース ラッチをスライドさせて (1) 固定します。
- 3. 右側のバッテリ リリース ラッチをスライドさせて(2) バッテリの固定を解除します。
- 4. バッテリを取り外します(3)。



バッテリの充電

△ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

バッテリは、コンピューターが外部電源(AC アダプター経由)、別売の電源アダプター、または別売のドッキングデバイスに接続している間、常に充電されます。

バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切ったときの方が早く充電が完了します。

バッテリが新しいか2週間以上使用されていない場合、またはバッテリの温度が室温よりも高すぎたり低すぎたりする場合、充電に時間がかかることがあります。

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、以下の点に注意してく ださい。

- 新しいバッテリを充電する場合は、コンピューターの電源を入れる前にバッテリを完全に充電してください。
- バッテリ ランプが消灯するまでバッテリを充電してください。
 - ② **注記**: コンピューターの電源が入っている状態でバッテリを充電すると、バッテリが完全に充電される前に通知領域のバッテリメーターに 100%と表示される場合があります。
- 通常の使用で完全充電時の5%未満になるまでバッテリを放電してから充電してください。
- 1か月以上使用していないバッテリは、単に充電を行うのではなく、バッテリゲージの調整を行います。

バッテリ ランプには、以下のように充電状態が表示されます。

- オレンジ色:バッテリが充電中です。
- 白色:バッテリが完全充電時に近い状態です。
- オレンジ色で点滅:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ 状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点 滅し始めます。
- 消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプは消灯したままです

バッテリの放電時間の最長化

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッテリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- [電源オプション]の[省電力]設定を確認します。
- バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリを取り外します。
- バッテリを気温や湿度の低い場所に保管します。

ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ローバッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態にな ると、バッテリ ランプが点滅します。

ロー バッテリ状態を解決しないと完全なロー バッテリ状態に入り、バッテリ ランプがすばやく点 滅します。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイ バネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い 時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失 われます。

ロー バッテリ状態の解決

△ **注意**: 情報の損失を防ぐため、コンピューターが完全なロー バッテリ状態になってハイバネーションが開始した場合は、電源ランプが消灯するまで電源を入れないでください。

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイス
 - 別売の電源アダプター

充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- 1. コンピューターの電源を切るか、ハイバネーションを開始します。
- 2. 放電したバッテリを取り外し、充電済みのバッテリを装着します。
- 3. コンピューターの電源を入れます。

電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

▲ ハイバネーションを開始します。

または

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作 を行います。

- 1. 充電済みのバッテリを装着するか、コンピューターを外部電源に接続します。
- 電源ボタンを短く押して、ハイバネーションを終了します。

バッテリ ゲージの調整

バッテリ ゲージの調整は、以下の場合に必要です。

- バッテリ充電情報の表示が不正確な場合
- バッテリの通常の動作時間が極端に変化した場合

バッテリを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回以上バッテリゲージを調整する必要はありません。また、新しいバッテリを初めて使用する前にバッテリゲージを調整する必要はありません。

手順1:バッテリを完全に充電する

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
- ② **注記**: バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切ったときの方が早く充電が完了します。

バッテリを完全に充電するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターにバッテリを装着します。
- 2. コンピューターを AC アダプター、別売の電源アダプターまたは別売のドッキング デバイスに接続し、そのアダプターまたはデバイスを外部電源に接続します。

コンピューターのバッテリ ランプが点灯します。

3. バッテリが完全に充電されるまで、コンピューターを外部電源に接続しておきます。

充電が完了すると、コンピューターのバッテリ ランプが消灯します。

手順2:ハイバネーションおよびスリープを無効にする

通知領域にある[バッテリ メーター]アイコン→[その他の電源オプション]の順にクリックします。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選択します。

- 2. 現在の電源プランのもとで、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. バッテリ ゲージの調整後に設定を元に戻せるように、[バッテリ駆動]列の[ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]の設定を記録しておきます。
- 4. [ディスプレイの電源を切る]および[コンピュータをスリープ状態にする]の設定を[しない]に変更します。
- **5. [詳細な電源設定の変更]**をクリックします。
- **6.** [スリープ]の横のプラス記号(+)→[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順にクリックします。
- 7. バッテリ ゲージの調整後に設定を元に戻せるように、[次の時間が経過後休止状態にする]の下の[バッテリ駆動]の設定を記録しておきます。
- **8.** [バッテリ駆動]の設定を[なし]に変更します。
- 9. [OK] をクリックします。
- 10. [変更の保存]をクリックします。

手順3:バッテリを放電する

バッテリの放電中は、コンピューターの電源を入れたままにしておく必要があります。バッテリは、 コンピューターを使用しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が早く放電が 完了します。

- 放電中にコンピューターを放置しておく場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保存してください。
- 放電中にコンピューターを使用する予定で、省電力設定を利用している場合、放電処理中はシステムの動作が以下のようになります。
 - モニターが自動的にオフになりません。
 - 。 コンピューターがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度は自動的に低下しません。
 - システムによるハイバネーションは開始されません。

バッテリを放電するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを外部電源から切り離します。ただし、コンピューターの電源は切らないでくだ
- 2. バッテリが放電するまで、バッテリ電源でコンピューターを動作させます。バッテリの放電が進 んでロー バッテリ状態になると、バッテリ ランプが点滅し始めます。バッテリが放電すると、 バッテリランプが消灯して、コンピューターの電源が切れます。

手順4:バッテリを完全に再充電する

バッテリを再充電するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源に接続して、バッテリが完全に再充電されるまで接続したままにしま す。再充電が完了すると、コンピューターのバッテリ ランプが消灯します。
 - バッテリの再充電中でもコンピューターは使用できますが、電源を切っておく方が充電が早く完 了します。
- 2. コンピューターの電源を切っていた場合は、バッテリが完全に充電されてバッテリ ランプが消 灯した後で、コンピューターの電源を入れます。

手順5:ハイバネーションおよびスリープを再び有効にする

- △ 注意: バッテリ ゲージの調整後にハイバネーションを有効にしないと、コンピューターが完全な ロー バッテリ状態になった場合、バッテリが完全に放電して情報が失われるおそれがあります。
 - 通知領域にある[バッテリ メーター]アイコン→[**その他の電源オプション**]の順にクリックしま す。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 現在の電源プランのもとで、「**プラン設定の変更**]をクリックします。
- 3. [バッテリ駆動]列の項目を、記録しておいた設定に戻します。

または

[このプランの初期設定を復元する]をクリックして、画面の説明に沿って操作します。

- 学注記: 初期設定に戻す場合は、手順5~7を省略して手順8に進んでください。
- **4.** [詳細な電源設定の変更]をクリックします。
- 「スリープ]の横のプラス記号(+)→「次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順 にクリックします。
- [バッテリ駆動]列を、記録しておいた設定に戻します。
- [OK]をクリックします。 7.
- **8. [変更の保存]**をクリックします。

バッテリの節電

- Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で、低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続とローカル エリア ネットワーク (LAN) 接 続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。

- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから 取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り外します。
- 必要に応じて、fn + f9 および fn + f10 ホットキーを使用して画面の輝度を調節します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピュー ターの電源を切ります。

バッテリの保管

△ 注意: 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2 週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリを取 り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の低い場所に保管してください。

図 注記: 保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場 合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリ ゲージの調整を行ってください。

使用済みのバッテリの処理

△ 警告! 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたり しないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。バッ テリは消耗品です。

バッテリの交換

コンピューターのバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作してい るプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素 によって異なります。

[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリ容量が「ロー バッ テリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知します。交換用バッテリの購 入について詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してください。バッテリ が HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。

② 注記: 必要なときにバッテリ切れを起こさないようにするため、充電残量のインジケーターが緑が かった黄色になったら新しいバッテリを購入することをおすすめします。

AC アダプターのテスト

コンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターを AC アダプターと外部電源に接続したときに、コンピューターの電源が入らな
- コンピューターを AC アダプターと外部電源に接続したときに、ディスプレイの電源が入らな
- コンピューターを AC アダプターと外部電源に接続したときに、電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 2. AC アダプターをコンピューターと電源コンセントに接続します。
- コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが**点灯している**場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターが動作していないため交換 する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、サポート窓口にお問い合わせください。アク セスするには、 $[スタート] \rightarrow [ヘルプとサポート] \rightarrow [サポート情報の入手]の順に選択します。$

コンピューターのシャットダウン

△ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了 し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

コンピューターをシャットダウンするには、以下の操作を行います。

- 意記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前 にスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。
 - 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
 - [スタート]→[ロック] ボタンの横にある矢印の順にクリックします。 2.
 - [**シャットダウン**]をクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、記載されてい る順に以下の緊急手順を試みてください。

- ctrl + alt + delete キーを押し、電源ボタンをクリックします。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリを取り外します。

ドライブ 6

取り付けられているドライブの確認

コンピューターに取り付けられているドライブを表示するには、[スタート]→[コンピュータ]の順に 選択します。

図 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。アプリケーションのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変 更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘル プとサポート]を参照してください。

ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り 扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手 順を示します。

△ **注意**: コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。

外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような場合 は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外 してください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れている のか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューター の電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

別売のオプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入 力したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい 動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電され ていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを 吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドラ イブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に 「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属 探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなど のセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しませ ん。

ハードドライブ パフォーマンスの向上

ディスク デフラグの使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ディス ク デフラグを行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく 作業を実行できるようになります。

いったんディスク デフラグを開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブの サイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのた め、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも 1 か月に 1 度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。ディスク デフ ラグは1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実 行できます。

ディスク デフラグを実行するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ]の順に選択します。
- 2. [今すぐ最適化]をクリックします。
 - ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

詳しくは、ディスク デフラグ ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ディスク クリーンアップの使用

ディスク クリーンアップを行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

ディスク クリーンアップを実行するには、以下の操作を行います。

- 1. $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [アクセサリ] \rightarrow [システム ツール] \rightarrow [ディスク クリーン アップ] の順に選択します。$
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

[HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによって、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合 これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。
- ② 注記: オプションのドッキング ステーション内のハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

ソリッドステート ドライブ (一部のモデルのみ) には回転する部分がないため、[HP 3D DriveGuard]による保護は必要ありません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ドライブが停止していることを示します。ドライブが現在保護されているかどうか、およびドライブが停止しているかを確認するには、[Windows モビリティ センター]を使用します。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤のX印がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが一時停止している場合は、黄色の月がハードドライブ アイコンの上に重なって表示されます。

があります。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有 効にする必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順 に選択します。
- [システム トレイ上のアイコン]行で[表示]をクリックします。
- [OK]をクリックします。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になり ます。

- シャットダウンができない
- 次の注記に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない
- 学注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピューターがバッ テリ電源で動作しているときに完全なロー バッテリ状態になると、ハイバネーションを開始で きるようになります。
- 「電源オプションのプロパティ]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープまたはハイバネーションを 開始します。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
 - ② 注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されるかどうかは、ユーザー の権限によって異なります。Administrator グループのメンバーは Administrator 以外のユーザー の権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. Windows モビリティ センターでハードドライブ アイコンをクリックして、[HP 3D DriveGuard]ウィンドウを開きます。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順 に選択します。

[ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- 3. [OK] をクリックします。

RAID の使用(一部のモデルのみ)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) は、ドライブ障害が発生したときにデータを復元 するためのソリューションです。お使いのコンピューターには、ドライブ障害やウィルス攻撃に備え てSATA (Serial ATA) ディスク上のデータを保護する、簡単なRAID ソリューションが搭載されて

います。HPのRAIDソリューションは、大きいサイズのファイルで頻繁に作業したり、コンピューターのストレージのパフォーマンスを向上させたいコンピューターのユーザーにとっても利点があります。

RAID について詳しくは、[ヘルプとサポート]にある RAID のユーザー ガイドを参照してください。

ハードドライブの交換

お使いのコンピューターには 1.8 インチか 2.5 インチのハードドライブが 1 つあります。または、ハードドライブが 2 つ (1.8 インチと 2.5 インチ) ある場合もあります。交換方法は、コンピューターに取り付けられているハードドライブの種類によって異なります。

△ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

1.8 インチのハードドライブの交換


1.8 インチのハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。
- ハードドライブ カバーの3つのネジ(1)を緩めます。


8. 指またはマイナスのネジ回しを使用してハードドライブ カバーの端を持ち上げ(2)、コンピュー ターから取り外します (3)。




- 9. ハードドライブ シールドの2つのネジ(1)を取り外します。
- 10. ハードドライブ シールドの右側を持ち上げ(2)、コンピューターからスライドさせて取り外し ます(3)。




11. ハードドライブの右側を持ち上げ(1)、ハードドライブ ベイから取り外します(2)。



12. ハードドライブからゴム製のシールドを取り外します。



13. ハードドライブ コネクタからハードドライブを取り外します。




1.8 インチのハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。


1. ハードドライブ コネクタを取り付けなおします。



- 2. ゴム製のシールドを取り付けなおします。
- | 注記: ゴム製のシールドを取り付けなおすときは、足の部分が下向きになっていることを確認します。




- 3. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入します (1)。
- 4. ハードドライブ コネクタを押し込みます (2)。




5. ハードドライブ シールドを傾けて挿入し (1)、下向きに回転させるようにして取り付けます (2)。

6. ハードドライブ シールドの2つのネジ(3)を取り付けます。



- 7. ハードドライブ カバーのタブ (1) を、コンピューターのくぼみに合わせます。
- 8. カバーを下げて(2)、確実に収まるまでカバーを押し込みます。
- 9. ハードドライブ カバーの3つのネジ(3)を締めます。




- 10. バッテリを取り付けなおします。
- 11. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 12. コンピューターの電源を入れます。

2.5 インチのハードドライブの交換


2.5 インチのハードドライブを交換するには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。

- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピューターのハードドライブ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定 した平らな場所に置きます。
- 6. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 7. メモリ モジュール コンパートメントの3つのネジ(1)を緩めます。
- 8. 指またはマイナスのネジ回しを使用してメモリ モジュール コンパートメント カバーの端を持ち上げ(2)、コンピューターから取り外します(3)。




9. ハードドライブ キャリアの6つのネジを取り外します。



10. ハードドライブ ベイからハードドライブ キャリアをゆっくりとスライドさせます。




- 11. 以下の要領で、ハードドライブ キャリアからハードドライブを取り出します。
 - a. ZIFF コネクタを取り外し (1)、リボン ケーブルを取り外します (2)。




b. ハードドライブ キャリアの上部の2つのネジを取り外します (1)。

c. ハードドライブ キャリアの両側の2つのネジをそれぞれ取り外します (2)。




- d. ハードドライブの背面の端を持ち上げ (1)、ハードドライブ キャリアからスライドさせて 取り外します (2)。




2.5 インチのハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。


- 1. 以下の操作を行って、ハードドライブ キャリアにハードドライブを挿入します。
 - a. ハードドライブ (1) をハードドライブ キャリアに傾けて挿入して USB ボードに取りつけ なおし、しっかりと収まるまでハードドライブを押し込みます(2)。




- b. ハードドライブ キャリアの両側の2つのネジをそれぞれ取り付けます (1)。
- c. ハードドライブ キャリアの上部の2つのネジを取り付けます (2)。




d. ZIFF コネクタを取り付けなおし(1)、リボン ケーブルを取り付けなおします(2)。




2. ハードドライブ キャリアをハードドライブ ベイに挿入し、しっかりと収まるまで静かに押し込 みます。



3. ハードドライブ キャリアの6つのネジを取り付けます。



- メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます **(1)**。
- カバーを下げて(2)、確実に収まるまでカバーを押し込みます。
- 6. メモリ モジュール コンパートメントの3つのネジ(3)を締めます。



- 7. バッテリを取り付けなおします。
- 8. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 9. コンピューターの電源を入れます。

7 外付けデバイス

USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、 ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インターフェイスです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参 照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されている か、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

モデルによって、コンピューターには最大4つのUSBコネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 の各デバイスに対応しています。コンピューターの背面にある 2 つの USB コネクタは、標準 USB コネクタです。コンピューターの左側面には、1 つの標準 USB コネクタ(一部のモデルのみ)と 1 つ の電源供給機能付き USB コネクタがあります。電源付き USB コネクタに電源付き USB ケーブルを 接続すると、外付けデバイスに電源が供給されます。

別売のドッキング デバイスまたは USB ハブには、コンピューターで使用できる USB コネクタが装 備されています。

USB デバイスの接続

- △ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを接続するときは無理な力を加えないでく ださい。
 - USB デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに 接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

| 注記: 初めて USB デバイスを接続した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたこ とを示すメッセージが通知領域に表示されます。

USB デバイスの取り外し

△ 注意: データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全 に取り外します。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないで ください。

USB デバイスを取り外すには、以下の操作を行います。

- タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック します。
- ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン **ジケータを表示します**]アイコン([<]または[<<])をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
 - 賞 注記: 一覧に USB デバイスが表示されない場合、USB デバイスを取り外す前に停止する必要 はありません。
- 3. **[停止]**→**[OK]**の順にクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

USB レガシー サポートの使用

USB レガシー サポート(初期設定で有効に設定されています)を使用すると、以下のことができま す。

- コンピューターの起動時、または MS-DOSR ベースのプログラムやユーティリティでの、コン ピューターの USB コネクタに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動

USB レガシー サポートは出荷時の設定で有効になっています。USB レガシー サポートを有効また は無効にするには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動して画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コン フィギュレーション)→[Device Configurations](デバイス構成)の順に選択します。[USB legacy support] (USB レガシー サポート) の横にあるボックスにチェックが入っていること を確認します。
 - 学注記: チェックが入っていない場合は、enter キーを押します。
- 入力した設定を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[File] (ファイル) → [Save Changes And Exit] (変更を保存して終了) の順に選択してから、画面の説明に沿って操作し ます。

選択または設定した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

1394 デバイスの使用


IEEE 1394 は、高速マルチメディア デバイスまたは高速記憶装置をコンピューターへ接続するため のハードウェア インターフェイスです。スキャナー、デジタル カメラ、およびデジタル ビデオ カ メラは、1394による接続が必要な場合があります。

1394 デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

コンピューターの 1394 コネクタは、IEEE 1394a デバイスもサポートしています。

1394 デバイスの接続

- △ 注意: 1394 ポート コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。
 - ▲ 1394 デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの 1394 ケーブルを 1394 コネクタに 接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

1394 デバイスの取り外し

△ **注意**: データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って 1394 デバイスを安全 に取り外します。

注意: 1394 コネクタの損傷を防ぐため、1394 デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

1394 デバイスを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**ハードウェアの安全な取り外し**]アイコンをダブルクリックします。
- ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れているイン ジケータを表示します]アイコン([<]または[<<]) をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
 - ② **注記**: 一覧にデバイスが表示されない場合、デバイスを取り外す前に停止する必要はありません。
- 【停止】→[OK]の順にクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

ドッキング コネクタの使用

ドッキング コネクタは、コンピューターを別売のドッキング デバイスに接続するときに使用しま す。接続すると、より多くのコネクタをコンピューターで使用できるようになります。



外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 所が増えます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。

╞沙 注記: HP の外付け USB オプティカル ドライブを、コンピューターの左側面にある電源供給機能 付きUSBコネクタに接続する必要があります。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール (アダプターが装備されているハードドライブ)
- 外付けオプティカル ドライブ
- マルチベイ デバイス

別売の外付けデバイスの使用

② 注記: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類につい て詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れてい て、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
 - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
 - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ ントに差し込みます。
 - 3. コンピューターの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから 取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピュー ターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

別売の外付けオプティカル ドライブの使用

外付けオプティカル ドライブをコンピューターの USB コネクタに接続して、オプティカル ディス ク(CD および DVD)を使用できます。コンピューターの左側面に、電源供給機能付き USB コネク タが 1 つあります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けオプティ カル ドライブに電源を供給できます。外付けオプティカル ドライブをコンピューターの他の USB コネクタに接続する場合は、外付けオプティカル ドライブに外部電源を接続する必要があります。

| 注記: 外付けオプティカル ドライブは、ハブやドッキング ステーションなど他の外付けデバイス にある USB コネクタではなく、コンピューター本体の USB コネクタに接続する必要があります。


ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを開始した場合、以下のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[**いいえ**]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたはビデオの再生を再開しなければならない場合が あります。

オプティカル ディスク(CD または DVD)の挿入

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - 意記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。

5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。



6. ディスク トレイを閉じます。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

ディスク トレイが開く場合


- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ☆記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

外付けメディア カード 8

SD カード リーダーでのカードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これら のカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用 されます。

お使いのコンピューターの SD カード リーダーは、以下のフォーマットに対応しています。


- マルチメディアカード(MMC)
- SD (Secure Digital) メモリーカード

メディア カードの挿入

△ 注意: SD カードおよびコンピューターの損傷を防ぐため、SD カード スロットには、どのような 種類のアダプターも挿入しないでください。

注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときには、無理 な力を加えないでください。

- 1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- 2. カードを SD カード リーダーに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。




デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示 されます。

メディア カードの取り出し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全 に取り出します。

メディア カードを取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
- ② 注記: データ転送を停止するには、オペレーティングシステムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。
- 2. メディア カードを停止します。
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[**隠れている** インジケータを表示します]アイコン([<]または[<<])をクリックします。
 - b. 一覧からメディア カード名をクリックします。
 - c. [停止] \rightarrow [OK]の順にクリックします。
- 3. カードを引いてスロットから取り出します。



ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア(カード サービス、ソケット サービス、イネーブラーなど)を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

△ **注意**: お使いのコンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。


注意: コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出す には、以下の操作を行います。

- 保護用カードを押し込んで(1)、固定を解除します。
- 保護用カードをスロットから引き出します (2)。



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

- カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。



デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示され ます。


- 初めて ExpressCard を挿入した場合は、デバイスがコンピューターによって認識され **学注記**: たことを示すメッセージが通知領域に表示されます。
- 🖄 注記: 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、 使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の取り出し

△ 注意: データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って ExpressCard を安全に 取り出します。

ExpressCard カードを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。
- ② 注記: データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャンセル]をクリックします。
- 2. 以下の手順で、ExpressCard を停止します。
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
 - 図 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[**隠れている** インジケータを表示します]アイコン([<]または[<<]) をクリックします。
 - **b.** 一覧から ExpressCard の名前をクリックします。
 - **c. [停止]**→**[OK]**の順にクリックします。
- 3. ExpressCard の固定を解除して取り外すには、以下の操作を行います。
 - a. ExpressCard をゆっくりと押して (1)、固定を解除します。
 - b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。



スマート カードの使用

② 注記: この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両方を指します。


スマート カードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したクレジット カード サイズのオプション製品です。パーソナル コンピューターと同じように、スマート カードは入出力を管理するオペレーティング システムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュリティ機能を備えています。スマート カード リーダーでは、業界標準のスマート カードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN (Personal Identification Number:個人識別番号) が必要です。スマート カードのセキュリティ機能について詳しくは、[へルプとサポート]を参照してください。

スマート カードの挿入

スマート カードを挿入するには、以下の操作を行います。

1. カードのラベル側を上にし、カードがしっかり収まるまで、スマート カード リーダーに静かに スライドさせて挿入します。




2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。

スマート カードの取り出し

スマート カードを取り出すには、以下の操作を行います。

▲ スマート カードの両端の部分を持って、スマート カード リーダーから引き出します。



メモリ モジュール 9

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。メ イン メモリ モジュール コンパートメントは、キーボードの下にあります。拡張メモリ モジュー ル コンパートメント は、コンピューターの裏面にあります。

コンピューターのメモリを増設するには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モ ジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを 交換します。

- △ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。
- △ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、アースさ れた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

拡張メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの追加 または交換


拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加したり、メモリ モジュールを交換した りするには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手 順でシャットダウンします。

- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピューターからバッテリを取り外します。 6.
- 7. メモリ モジュール コンパートメントの3つのネジ(1)を緩めます。

- 8. 指かマイナスのネジ回しを使用してメモリ モジュール コンパートメント カバーの端を持ち上 げ(2)、コンピューターから取り外します(3)。
- | 注記: 拡張メモリ モジュール スロットを取り外す必要がない場合は、手順9を省略して手順 10 に進んでください。




- 9. 以下の手順に沿って操作し、メモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。




取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

10. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。

- △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったり、メモリ モジュールを折り曲げたり しないように注意してください。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
 - **c**. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。



- 11. メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- 12. カバーを下げて(2)、確実に収まるまでカバーを押し込みます。
- 13. メモリ モジュール コンパートメントの3つのネジ(3)を締めます。



14. バッテリを取り付けなおします。

- 15. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 16. コンピューターの電源を入れます。


メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールの アップグレード

メイン メモリ モジュール スロットのメモリ モジュールをアップグレードするには、以下の操作を 行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手 順でシャットダウンします。

- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- **5**. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピューターからバッテリを取り外します。
- 7. ハードドライブ カバーの3つのネジ(1)を緩めます。
- 8. 指かマイナスのネジ回しを使用してハードドライブ カバーの端を持ち上げ(2)、コンピューター から取り外します(3)。



9. スイッチ カバーの3つのネジ(1)を取り外します。

10. 4 つのキーボードのネジを緩めます (2)。




- 11. コンピューターのカバーを上にして置き、ディスプレイを開きます。
- 12. スイッチ カバーを慎重に持ち上げて、キーボードから取り外します。



- 13. キーボードの上端部分を慎重に持ち上げ(1)、キーボードを引き上げます(2)。
- **注記**: キーボードの右側よりも左側の方が先に外れてしまった場合は、キーボードを少し左側 に引き寄せて右側の固定を解除します。




- 14. 大きい方のケーブル コネクタを慎重に持ち上げ (1)、ケーブルを取り外します (2)。
- 15. 小さい方のケーブル コネクタを慎重に持ち上げ (3)、ケーブルを取り外します (4)。




- 16. キーボードを傾けて、コンピューターのパームレストの上に置きます。
- 17. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (1) を取り外します。

18. メモリ モジュール コンパートメント カバーを取り外します (2)。




- 19. 以下の手順に沿って操作し、メモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り外します。




取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

20. 以下の手順で、メモリ モジュールを取り付けます。

- △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分に触ったり、メモリ モジュールを折り曲げたり しないように注意してください。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。
 - c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。




- 21. メモリ モジュール コンパートメント カバー (1) を取り付けなおします。
- 22. メモリ モジュール コンパートメント カバーのネジ (2) を取り付けなおします。



23. 大きい方のケーブルをケーブル コネクタに挿入しなおし (1)、しっかりと収まるまでケーブル コネクタを押し込みます(2)。

24. 小さい方のケーブルをケーブル コネクタに挿入しなおし (3)、しっかりと収まるまでケーブル コネクタを押し込みます (4)。




25. キーボード スロットのタブとキーボードのくぼみを合わせてから(1)、キーボードをキーボード スロットに押し込みます(2)。



- **26.** スイッチ カバーの位置を合わせてからスイッチ カバーを下方向に押し、スイッチ カバーがフックでしっかりと固定されていることを確認します。
- **| 注記:** スイッチ カバーのどこかが盛り上がっていたりして平らでない場合は、カバーをいったん取り外し、この手順の操作をもう一度行います。




- 27. ディスプレイを閉じます。
- 28. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- **29**. 4 つのキーボードのネジを締めます **(1)**。
- 30. スイッチ カバーの3つのネジ(2)を取り付けなおします。



- 31. ハードドライブ カバーのタブ (1) を、コンピューターのくぼみに合わせます。
- 32. カバーを下げて(2)、確実に収まるまでカバーを押し込みます。

33. ハードドライブ カバーの3つのネジ(3)を締めます。



- 34. バッテリを取り付けなおします。
- 35. コンピューターのカバーを上にして置き、外部電源および外付けデバイスを接続しなおします。
- 36. コンピューターの電源を入れます。

10 セキュリティ

コンピューターの保護

② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。

注記: 一部の国または地域のコンピューターでは、オンライン セキュリティ ベースの追跡および 復元サービスである[CompuTrace]がサポートされています。コンピューターが盗まれた場合、不正な ユーザーがインターネットにアクセスすると、[CompuTrace]による追跡が行われます。 [CompuTrace]を使用するには、ソフトウェアを購入し、サービス登録を行う必要があります。 [CompuTrace]ソフトウェアの購入については、HP の Web サイト http://www.hpshopping.com/ (英語 サイト) にアクセスしてください。

お使いのコンピューターが備えているセキュリティ機能で、コンピューター自体、個人情報、および データをさまざまなリスクから保護できます。コンピューターの使用方法によって、必要なセキュリ ティ機能が決まります。

Windows オペレーティング システムによって、特定のセキュリティ機能が提供されます。その他のセキュリティ機能は、以下の表のとおりです。これらのセキュリティ機能のほとんどは、[Computer Setup]ユーティリティ(以下、[Computer Setup])で設定できます。

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カードまたは指紋認証システムと、 [HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セ キュリティ マネージャ) の組み合わせ
[Computer Setup] (f10) への不正アクセス	[Computer Setup] ® BIOS administrator password*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード*
オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、または内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機能*
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	HP ProtectTools Security Manager
データへの不正なアクセス	ファイアウォール ソフトウェアWindows UpdateDrive Encryption for HP ProtectTools
[Computer Setup]設定などのシステム識別情報への不正アクセス	[Computer Setup]
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリティ ロック ケーブルとともに使用)

*[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かな かったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりする には、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。

パスワードの使用

ほとんどのセキュリティ機能では、パスワードを使用します。パスワードを設定したら、パスワードを書きとめて、コンピューターとは別の安全な場所に保管してください。パスワードについては、以下の点に注意してください。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティ パスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャ)のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常の [HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。内蔵セキュリティパスワードは、別売の内蔵セキュリティ チップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れてしまった場合は、[HP SpareKey]を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスター パスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパ スワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

[Computer Setup]の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数の[Computer Setup]機能に同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従う
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた他人の目にふれない安全な場所に保管する
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しない

次の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、それぞれの機能について説明します。

Windows でのパスワードの設定

Windows のパスワード	機能
- 管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護します
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します
*Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、 [スタート] → [ヘルプとサポート] の順に選択してください	

[Computer Setup]でのパスワードの設定

BIOS 管理者用パスワード	機能
BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)	[Computer Setup]へのアクセスを保護します

BIOS 管理者用パスワード	機能
DriveLock の master password(マスター パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへのアクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする操作の過程で設定します
DriveLockのuser password(ユーザー パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します
TPM 内蔵セキュリティ パスワード	BIOS administrator password として有効にすると、コン ピューターの電源投入時、再起動時、またはハイバネーショ ンの終了時に、コンピューターの内容へのアクセスを保護し ます
	このパスワードを使用するには、オプションの内蔵セキュリティ チップでこのセキュリティ機能がサポートされている必要があります

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)

[Computer Setup]の BIOS administrator password は、[Computer Setup]内の各種設定とシステム識 別情報を保護します。いったんこのパスワードを設定すると、次回から[Computer Setup]にアクセス するとき、および[Computer Setup]を使用して変更を行うときにはパスワードの入力が必要になりま す。

BIOS administrator password には以下のような特徴があります。

- [Computer Setup]のセットアップ パスワードと Windows の管理者パスワードには同じ文字列を 使用できますが、互いに代替できるものではありません。
- パスワードは、設定、入力、変更または削除するときに画面に表示されません。
- パスワードを入力するときは、設定したときと同じキーを使用する必要があります。たとえば、 ファンクション キーの下にある数字キーを使用して BIOS administrator password を設定した 場合、その後内蔵テンキーを使用して入力しても同じ文字として認識されません。
- 32 文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と小文字は区別されません(管理者によって 別の設定を強制されていない場合)。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理

BIOS administrator password は、[Computer Setup]で設定、変更、および削除できます。

[Computer Setup]でこのパスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [Setup BIOS Administrator Password] (BIOS 管理者パスワードの設定) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- 5. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 6. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]でこのパスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ設定) → [Change Password] (パスワードの変更) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 6. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の 説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]でこのパスワードを削除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ設定) → [Change Password] (パスワードの変更) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。

- 5. 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 7. 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、 enter キーを押します。
- 8. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じキーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動して入力しなおす必要があります。

[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用

△ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが恒久的に使用できなくなることを防ぐため、 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワードを両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケータではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [DriveLock Passwords] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスを使用して、保護するハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enterキーを押します。

- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- メッセージが表示されたら、master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 7. メッセージが表示されたら、確認のために master password を再度入力して、enter キーを押します。
- 8. メッセージが表示されたら user password(ユーザー パスワード)を入力して、enter キーを押します。
- 9. メッセージが表示されたら、確認のために user password を再度入力して、enter キーを押します。
- **10.** 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに「DriveLock」と入力し、enter キーを押します。
- ② 注記: DriveLock の確認フィールドでは大文字と小文字が区別されます。
- **11.** 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、**[Save]**(保存)をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[**DriveLock Password**] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したときと同じ種類のキーを使用して user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

DriveLock パスワードの変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [DriveLock Passwords] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスを使用して、内蔵ハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、変更するパスワードを選択します。
- 6. メッセージが表示されたら現在のパスワードを入力して、enter キーを押します。
- 7. メッセージが表示されたら新しいパスワードを入力して、enterキーを押します。
- 8. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力して、enter キーを押します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の 説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [DriveLock Passwords] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 7. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の 説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パスワードを有効にすると、ランダムな user password(ユーザー パスワード)と DriveLock の master password(マスター パスワード)が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダムな user password と DriveLock の master password が使用され、ドライブの保護が解除されます。

② 注記: BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能にはアクセスできません。

自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 6. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ)→ [Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを 押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にす る)を選択します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の 説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用

システム デバイスのセキュリティ保護

[Computer Setup]の以下のメニューでシステム デバイスを無効または有効にできます。

- Boot Options (ブート オプション)
- Device Configurations (デバイス構成)
- Built-In Device Options (内蔵デバイス オプション)
- Port Options (ポート オプション)

[Computer Setup]でシステム デバイスを無効または再び有効にするには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コン フィギュレーション)を選択してから、[Boot Options]、[Device Configurations]、[Built-In Device Options]、または[Port Options]のどれかを選択します。
- 4. enter キーを押します
- オプションを無効にするには、そのオプションの横のチェックボックスのチェックを外します。 または

矢印キーを使用してオプションを強調表示し、enter キーを押します。

6. オプションを再び有効にするには、ポインティング デバイスを使用して、そのチェックボック スにチェックを入れます。

または

矢印キーを使用してオプションを強調表示し、enter キーを押します。

7. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]のシステム情報を表示する

[Computer Setup]の[System Information] (システム情報) 機能では、以下の 2 種類のシステム情報を表示できます。

- コンピューター モデルおよびバッテリについての識別情報
- プロセッサ、メモリ、ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョン、 および無線識別番号についての仕様情報

[Computer Setup]でこのシステム情報全般を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information](システム情報)の順に選択し、enter キーを押します。
- ② 注記: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]のシステム ID の使用

[Computer Setup]の[System ID](システム ID)機能では、コンピューターのアセット タグおよび オーナシップ タグを表示または入力できます。

対 注記: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]でこの機能を管理するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[System ID]の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Notebook asset tag] (ノートブック コンピュータ アセット タグ) または[Notebook ownership tag] (ノートブック コンピュータ オーナーシップ タグ) を選択し、情報を入力します。

- 設定が終了したら、enter キーを押します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存)をクリックし、画面の 説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスする ときは、コンピューターがコンピューター ウィルスの危険にさらされます。コンピューター ウィル スに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、およびユーティリティなどが使用でき なくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスが検出、駆除されるとともに、通常、 ウィルスの被害にあった箇所を修復することも可能です。新しく発見されたウィルスからコンピュー ターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策ソフトウェアとして[McAfee Total Protection] (McAfee トータル プロテクション) がプリインストールまたはプリロードされています。

ウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされている場合は、[**スタート**]→[**すべてのプログラ** ム]→[McAfee]→[Managed Services] (マネージド サービス) →[Total Protection] (トータル プロテクション)の順に選択します。

ソフトウェアがプリロードされている場合は、 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [HP Software]$ Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) の順に選択してから、画面の説明に沿って操作して [McAfee Total Protection] (McAfee トータル プロテクション) ソフトウェアを起動します。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキスト フィールドに「ウィルス」と入力してください。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールやネットワークを使用したりインターネットにアクセスしたりする場 合、使用しているコンピューター、使用者の個人用ファイル、および使用者に関する情報を、第三者 が不正に取得してしまう可能性があります。プライバシを保護するため、コンピューターにプリイン ストールされているファイアウォール ソフトウェアを使用してください。お使いのコンピューター には、ウィルス対策ソフトウェアとして[McAfee Total Protection]がプリインストールされていま す。インストールされているソフトウェアにアクセスするには、「**スタート**]→「すべてのプログラム] →[McAfee]→[Managing Services] (管理サービス) →[Total Protection] (トータル プロテク ション) の順に選択します。

ネットワーク処理のログおよびレポート情報や、自動アラームなどのファイアウォール機能を使用し て、コンピューターでの送受信の流れを監視します。詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参 照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されている か、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

緊急セキュリティ アップデートのインストール

△ 注意: Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューター をセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。

- Windows Update を毎月実行して、Microsoft 社が提供する最新のソフトウェアをインストール します。
- アップデートがリリースされる度に、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。


HP ProtectTools Security Manager (HP ProtectTools セキュリティ マネージャ)の使用 (一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャ)ソフトウェアがプリインストールされています。このソフトウェアは、Windows の[コントロール パネル]からアクセスできます。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピューター本体、ネットワーク、および重要なデータを不正なアクセスから保護するために役立ちます。詳しくは、HP ProtectTools ソフトウェアのヘルプを参照してください

セキュリティ ロック ケーブルの取り付け

- ② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
 - 1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
 - 2. 鍵(1) をケーブル ロック(2) に差し込みます。

3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。



注記: お使いのコンピューターの外観は、図と異なる場合があります。セキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置は、コンピューターのモデルによって異なります。

11 ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新

コンピューターに付属のソフトウェアの更新版は、[HP Update](HP アップデート)ユーティリティを介して、または HP の Web サイトから入手できます。

[HP Update]ユーティリティは、HP の最新ソフトウェアを自動的にチェックします。このユーティリティは指定した時間間隔で実行され、セキュリティの強化対策などサポート警告の一覧、および最新ソフトウェアやドライバーのオプションを表示します。

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ソフトウェア、ドライバー、および BIOS の更新]の順に選択し、画面の説明に沿って操作することで、いつでも最新ソフトウェアを調べることができます。

HPの Web サイトには、多くのソフトウェアが **SoftPaq** という圧縮ファイル形式で提供されています。一部の最新 BIOS は、**ROMPaq** という名前の圧縮ファイルで提供される場合があります。

一部のダウンロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。(ROMPaq に収録されている Readme.txt ファイルは、英語で提供されています。)

HPの Web サイトでソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います。

1. お使いのモデルのコンピューター、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認します。コンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンを確認して、システム BIOS アップデートを準備します。詳しくは、「BIOS のバージョンの確認」を参照してください。

コンピューターがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

| 注記: コンピューター システムの BIOS は、システム ROM に格納されます。BIOS は、オペレーティング システムを初期化し、コンピューターとハードウェア デバイスとの通信方法を決定し、ハードウェア デバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。

注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。

- 2. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 3. 国または地域を選択します。
- 4. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 5. enter キーを押します
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

BIOS の更新

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダウンロードしてインストールします。

BIOS のバージョンの確認

BIOS バージョン情報(**ROM の日付**または**システム BIOS** とも呼ばれます)を表示するには、fn + esc キーを押す(Windows を起動している場合)か、[Computer Setup]を使用します。

[Computer Setup]を使用して BIOS の情報を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information](システム情報)の順に選択します。
- 4. [File]メニューに戻るには、esc キーを押します。
- 5. [Exit] (終了) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

△ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

BIOS アップデートをダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 営注記: BIOS アップデートは必要に応じてリリースされます。お使いのコンピューター用に BIOS アップデートが準備されていない場合もあります。HP の Web サイトを定期的にチェックして、BIOS アップデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。
 - 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
 - 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
 - 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
 - お使いのオペレーティングシステムをクリックします。
 - 5. 画面の説明に沿って、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。ダウンロードの日付や名前、またはその他のファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - 6. ダウンロード エリアで、以下の操作を行います。
 - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS アップデートを確認します。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップ デートをインストールするときに必要です。
- | 注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。
- 3. BIOS ソフトウェアをダウンロードした時のメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。

BIOSのインストールが開始されます。

- ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。
- 5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- ② **注記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

プログラムおよびドライバーの更新

- 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
- 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
- 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- お使いのオペレーティングシステムをクリックします。
- 5. アップデートの一覧が表示されたら、アップデートをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- 6. **[ダウンロード**]をクリックします。
- ファイルをダウンロードしないで更新されたソフトウェアをインストールするには、[実行]をクリックします。

または

コンピューターにファイルを保存するには、**[保存]**をクリックします。メッセージが表示されたら、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。

ファイルをダウンロードしたら、ファイルを保存したフォルダーに移動し、ファイルをダブルクリックしてアップデートをインストールします。

8. インストールが完了した後に、コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示された場合は、コンピューターを再起動します。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャ) の使用

[HP SoftPaq Download Manager](HP SDM)は、SoftPaq 番号なしに HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、1 つ以上のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

| 注記: [SoftPaq Download Manager]は、一部のモデルのコンピューターにのみプリインストールされています。[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードまたはその使用方法について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/sdm/ (英語サイト)を参照してください。

SoftPaq をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models] (サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
 - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows Vista® Business のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows Vista Business のみになります。
 - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側の枠内で、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを 1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPaqs]** (利用可能な SoftPaq の検索) をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPaq の一覧をダウンロードします。
- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がかかることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧から SoftPag を選択して、[Download Only](ダウンロードのみ)をクリックします。
 - ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している場合は、[Download & Unpack] (ダウンロードしてパッケージを展開) をクリックします。
- 6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール)を右クリックすると、選択した SoftPag がコンピューターにインストールされます。

12 マルチブート

ブート デバイスの順序について

お使いのコンピューターを起動するとき、システムは有効なブート デバイスからブートします。マ ルチブート ユーティリティ (初期設定の状態で有効に設定されています) を使用すると、コンピュー ターの起動時にデバイスを選択する順序を制御できます。 ブート デバイスには、オプティカル ドラ イブ、フロッピーディスク ドライブ、ネットワーク インターフェイス カード (NIC)、ハードドラ イブ、USB ドライブなどを含めることができます。ブート デバイスには、コンピューターの起動や 適切な動作に必要となる、ブート可能なメディアやファイルが含まれます。

② 注記: 一部のブート デバイスは、ブート順序に含める前に[Computer Setup]で有効に設定して おく必要があります。

工場出荷時の設定では、コンピューターは、有効なブート デバイスおよびドライブ ベイを以下のよ うな順序で検索してブート デバイスを選択します。

- | 注記: ブート デバイスおよびドライブ ベイの一部は、お使いのコンピューターでサポートされて いない場合があります。
 - オプティカル ドライブ
 - コンピューター本体のハードドライブ
 - USB フロッピーディスク ドライブ
 - USB CD-ROM
 - USB ハードドライブ
 - ノートブック Ethernet (イーサネット)
 - SD (Secure Digital) メモリーカード

[Computer Setup]でブート順序を変更すれば、ブート デバイスの検索順序を変更できます。画面の 下に「Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押し てから、f9 キーを押して変更することもできます。f9 キーを押すと、現在のブート デバイスを示す メニューが表示され、ブート デバイスの選択が可能になります。または、MultiBoot Express を使用 すれば、コンピューターを起動または再起動するたびにブートの場所を確認する画面が表示されるよ うに設定することもできます。

[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化

USB デバイスまたは NIC デバイスからブートするには、あらかじめ[Computer Setup]でデバイスを 有効にしておく必要があります。

[Computer Setup]を開始し、USB デバイスまたは NIC デバイスをブート デバイスとして有効にする には、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

- 3. USB ドライブ内または別売のドッキング デバイスに取り付けられたドライブ内のブート可能な メディアを有効にするには、ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) → [Device Configurations] (デバイス 構成)の順に選択します。[USB legacy support] (USB レガシー サポート)の横にあるボックスにチェックが入っていることを確認します。
 - | 注記: USB レガシー サポートを使用するには、USB コネクタのオプションを有効にする必要があります。出荷時の設定では、有効になっています。USB コネクタが無効になっている場合は、[System Configuration]→[Port Options](ポート オプション)の順に選択して、[USB Port](USB ポート)の横にあるボックスをクリックして、再び有効にします。

または

NIC デバイスを有効にするには、**[System Configuration]**→**[Boot Options]** (ブート オプション) の順に選択し、**[PXE Internal NIC boot]** (PXE 内蔵 NIC ブート) の横にあるボックスをクリックします。

4. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存)をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

② 注記: マルチブートを使用しないで NIC を Preboot eXecution Environment (PXE) サーバーまたは Remote Program Load (RPL) サーバーに接続するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]メッセージが表示されている間に esc キーを押し、次にすばやく f12 キーを押します。

ブート順序の変更に関する注意

ブート順序を変更する場合には、以下の点を考慮してください。

- ブート順序を変更した後でコンピューターを再起動すると、コンピューターは新しいブート順序で起動されます。
- 複数の種類のブート デバイスがある場合、オプティカル デバイスを除く同じ種類の最初のデバイスを使用してブートされます。たとえば、ハードドライブが取り付けられている別売のドッキング デバイスがコンピューターに接続されている場合、このハードドライブは「USB ハードドライブ」としてブート順序に表示されます。システムが USB ハードドライブからブートできない場合は、ハードドライブ ベイのハードドライブからはブートされません。代わりに、ブート順序内で2番目の種類のデバイスからブートされます。ただし、オプティカル デバイスが2つあり、メディアが挿入されていないかブート ディスクでないために最初のオプティカル デバイスからブートされます。
- ブート順序を変更すると、論理ドライブ名も変更されます。たとえば、C ドライブとして作成されたディスクが挿入されている CD-ROM ドライブから起動する場合、この CD-ROM ドライブが C ドライブになり、ハードドライブ ベイ内のハードドライブが D ドライブになります。
- [Computer Setup]の[Built-In Device Options](内蔵デバイス オプション)メニューで NIC デバイスが有効に設定されている場合にのみ、NIC からコンピューターをブートできます。NIC からブートしても、論理ドライブの指定には影響しません。NIC にドライブ名が関連付けられていないためです。
- 別売のドッキング デバイス内のドライブのブート順序は、外付け USB デバイスと同様に扱われます。

マルチブート設定の選択

マルチブートを使用すると、以下のことが可能になります。

- [Computer Setup]でブート順序を変更することで、コンピューターを起動するたびに使用される ブート順序を新しく設定します。
- ブート デバイスを動的に選択するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押し、次に f9 キーを押して、ブート デバイスのオプション メニューに入ります。
- MultiBoot Express を使用して可変ブート順序を使用する、この機能によって、コンピューター の起動または再起動のたびにブート デバイスの確認メッセージが表示されます。

[Computer Setup]での新しいブート順序の設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびに、使用されるブート デバイスの順序を設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) → [Boot Options] (ブート オプション) → [Legacy Boot Order] (レガシー ブート順序) の順に選択します。
- 4. デバイスのブート順序を上げるには、ポインティング デバイスを使用してデバイス名の横にある上向き矢印をクリックするか、+キーを押します。

または

デバイスのブート順序を下げるには、ポインティング デバイスを使用してデバイス名の横にある下向き矢印をクリックするか、一キーを押します。

5. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択

現在の起動でブート デバイスを動的に選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターの電源を入れるか再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu] メッセージが表示されている間に esc キーを押して、[Select Boot Device](ブート デバイスの選択)メニューを開きます。
- f9 キーを押します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してブート デバイスを選択し、enter キーを押します。

変更はすぐに有効になります。

MultiBoot Express プロンプトの設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびにマルチブートの起動場所を指定するメニューが表示されるように設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Boot Options](ブート オプション)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. [Express Boot Popup Delay (Sec)] (高速ブート ポップアップ遅延(秒)) フィールドで、 現在のマルチブート設定が使用される前に起動場所メニューが表示される時間を秒単位で入力します(0を選択すると、Express Boot 起動場所メニューは表示されません)。
- 5. 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

MultiBoot Express 設定の入力

起動時に[Express Boot] (高速ブート) メニューが表示された場合は、以下の操作を行います。

- [Express Boot]メニューからブート デバイスを指定するには、割り当て時間内に目的のデバイス を選択し、enter キーを押します。
- 現在のマルチブート設定が使用されないようにするには、割り当て時間が終わる前に、enter キー 以外の任意のキーを押します。ブート デバイスを選択して enter キーを押すまで、コンピュー ターは起動しません。
- 現在のマルチブート設定を使用してコンピューターを起動するには、割り当て時間が終わるまで何も操作を行わずに待ちます。

13 管理

[Client Management Solutions]の使用

[Client Management Solutions]ソフトウェアは、ネットワーク環境にあるデスクトップ コンピュー ター、ワークステーション、ノートブック コンピューター、およびタブレット PC の管理の分野で、 業界標準仕様のソリューションを提供しています。

Client Management の主要な機能と特長は以下のとおりです。

- 初期のソフトウェア イメージの展開
- リモートでのシステム ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアの管理およびアップデート
- ROM の更新
- コンピューターの資産情報の管理機能およびセキュリティ機能(コンピューターの資産とは、取 り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェアのことです)
- 一部のシステム ソフトウェアおよびハードウェア コンポーネントの障害通知および復旧機能
- 理ソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。

ソフトウェア イメージの設定および展開

お使いのコンピューターには、システム ソフトウェア イメージがプリインストールされています。 出荷時のソフトウェア イメージは、コンピューターの初回のセットアップ時に設定されます。ソフ トウェアの「展開」が行われた後、コンピューターは使用可能な状態になります。

以下のどれかの方法で、カスタマイズされたソフトウェア イメージを展開(配布)できます。

- プリインストールされたソフトウェア イメージを展開した後、追加するアプリケーションをイ ンストールする
- [Altiris Deployment Solutions]などのソフトウェアの導入用ツールを使用して、プリインストー ル ソフトウェアをカスタマイズされたソフトウェア イメージに置き換えて使用する
- ディスク複製手順を使用して、ハードドライブの内容を別のハードドライブにコピーする

最適なコンピューター環境の構築方法は、所属する企業の情報技術システム インフラや作業内容に よって異なります。

| 注記: セットアップ ユーティリティおよびその他のシステム機能によって、コンフィギュレーショ ン マネジメント機能、トラブルシューティング、電源管理、およびシステム ソフトウェアの復元を 利用できます。

ソフトウェアの管理およびアップデート

HPでは、クライアント コンピューター上のソフトウェアの管理およびアップデートを行うための以下のツールを提供しています。

- [HP Client Manager for Altiris] (一部のモデルのみ)
- **注記**: [HP Client Manager for Altiris]をダウンロードする場合、または[HP Client Manager for Altiris]の詳細を参照する場合は、HP の Web サイト、http://www.hp.com/(英語サイト)にアクセスしてください。
- [HP CCM] (HP Client Configuration Manager) (一部のモデルのみ)
- HP SSM (HP System Software Manager)

[HP Client Manager for Altiris] (一部のモデルのみ)

[HP Client Manager for Altiris]は Altiris ソフトウェアに HP のインテリジェント マネジメント機能を統合します。[HP Client Manager for Altiris]は、HP のデバイスに以下のような優れたハードウェア管理機能を提供します。

- 資産管理用のハードウェア インベントリの詳細表示
- システムの状態検査の監視および診断
- 温度異常やメモリ異常の警告など、ビジネスに重大な影響を及ぼす可能性がある事象に関する、
 Web サイトを利用したレポート
- システム ソフトウェア(デバイス ドライバーやシステム BIOS など)のリモート アップデート
- ② 注記: [HP Client Manager for Altiris]を別売の Altiris ソリューション ソフトウェアとともに使用すると、さらに機能が追加されます。

クライアント コンピューターにインストールされている[HP Client Manager for Altiris]を、管理用コンピューターにインストールされている Altiris ソリューション ソフトウェアとともに使用すると、以下の IT ライフサイクル分野において、管理機能が向上し、HP クライアント デバイスのハードウェアの中央管理機能が提供されます。

- インベントリおよび資産管理
 - 。 ソフトウェア ライセンスの準拠
 - 。 コンピューターの管理および報告
 - □ コンピューターのリース契約情報および固定資産の管理
- システム ソフトウェアの展開および移行
 - Windows への移行
 - システムの展開
 - 個人設定の移行

- ヘルプ デスクおよび問題解決
 - ヘルプ デスク チケットの管理
 - リモートでのトラブルシューティング
 - リモートでの問題解決
 - クライアントでの問題修復
- ソフトウェアおよび操作の管理
 - クライアント管理の実行
 - HP システム ソフトウェアの展開
 - アプリケーションの自己修復(アプリケーションの一部の問題を検出し、修復する機能)

Altiris ソリューション ソフトウェアには、使いやすいソフトウェア配布機能も含まれています。[HP] Client Manager for Altiris]によって Altiris ソリューション ソフトウェアとの通信が可能になります。 Altiris ソリューション ソフトウェアを使用すると、簡単なウィザードに沿って、新しいハードウェア の展開や新しいオペレーティング システムへの個人設定の移行を完了できます。[HP Client Manager for Altiris]は HPの Web サイトからダウンロードできます。

Altiris ソリューション ソフトウェアを[HP System Software Manager]または[HP Client Manager for Altiris]と組み合わせて使用すると、管理者はシステム BIOS およびデバイス ドライバーのソフト ウェアを中央管理コンソールからアップデートすることもできます。

[HP CCM] (HP Client Configuration Manager) (一部のモデルのみ)

[HP CCM]を使用して、オペレーティング システム、プログラム、ソフトウェアの更新、コンテンツ、および構成設定などのソフトウェアの管理を自動化することで、それぞれのコンピューターが正しい構成で管理されます。こうした自動化された管理方法によって、常にソフトウェアを管理できます。

[HP CCM]を使用すると、以下のタスクを実行できます。

- 複数のプラットフォームにわたってハードウェアおよびソフトウェア インベントリを収集する
- 配布の前にソフトウェア パッケージを準備し、影響を分析する
- ポリシーに従い、個々のコンピューター、ワークグループ、またはコンピューターのグループ全体を対象にして、ソフトウェアとコンテンツの展開およびメンテナンスを行う
- 分散したコンピューター上にあるオペレーティングシステム、アプリケーション、およびコンテンツを任意の場所からプロビジョニングして管理する
- [HP CCM]をヘルプ デスクやその他のシステム管理ツールと統合することによって、継続的な運用を実現する
- 利用しているすべての企業内ユーザーのために、あらゆるネットワーク上にある標準的なコンピューター機器のソフトウェアおよびコンテンツを管理するため、共通インフラを活用する
- 企業ニーズを満たすように規模を変更する

HP SSM (HP System Software Manager)

HP SSM を使用すると、複数のシステムにおいてシステム レベルのソフトウェアをリモートで同時に更新できます。クライアント コンピューター上で HP SSM を実行すると、HP SSM はハードウェアおよびソフトウェアのバージョンを検出し、検証済みのファイル サーバーから指定されたソフトウェアを更新します。HP SSM でサポートされるドライバーのバージョンは、HP のドライバーのダウンロード サイトおよびサポート ソフトウェア CD に、独自のアイコンで示されています。SSM ユーティリティのダウンロードまたは HP SSM について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/ssm/(英語サイト)を参照してください。

Intel® Active Management Technology (iAMT: インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー) の使用 (一部のモデルのみ)

Intel® Active Management Technology(iAMT:インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)を使用すると、ネットワーク接続されたコンピューティング資産を検出、修復、および保護できます。iAMTでは、電源のオンの状態でもオフの状態でも、コンピューターを管理できます。iAMTソリューションは、vPro モバイル テクノロジー インテル Centrino®を搭載しているコンピューターで利用できます。

iAMT には、以下の機能があります。

- ハードウェア インベントリ情報
- イベント通知
- 電源の管理
- リモートでの診断および修復
- ハードウェア ベースの隔離および修復(ウィルスのような動作が検出された場合に、コンピューター ネットワークへのアクセスを制限または切断)

iAMT ソリューションの有効化

iAMT の設定を行うには、以下の操作を行います。

- | 注記: ctrl + p プロンプトは、[Computer Setup]で[AMT Setup Prompt] (AMT セットアップのプロンプト)が有効になっている場合にのみ表示されます。
 - 1. コンピューターの電源を入れるか、再起動します。
 - 2. Windows が起動する前に、ctrl + p を押します。
 - | **注記**: 適切なタイミングで ctrl + p キーを押さなかった場合は、MEBx セットアップ ユーティリティにアクセスするために、手順1と2の操作をもう一度行う必要があります。
 - 3. ME パスワードを入力します。パスワードの工場出荷時の設定は、admin です。
 MEBx セットアップ ユーティリティが起動します。矢印キーを使用して操作します。
 - 4. インテル ME の設定、iAMT の設定、またはインテル ME パスワードの変更を選択します。
 - 5. 必要な選択が完了したら、[Exit]を選択して MEBx セットアップ ユーティリティを閉じます。

MEBx セットアップ ユーティリティ メニューの使用

注記: iAMT について詳しくは、インテル社の Web サイト http://www.intel.com/jp/にアクセスし、「iAMT」で検索してください。

インテル ME の構成

選択	設定内容
Intel ME State Control(インテル ME の状態制御)	管理エンジンを有効/無効にします
Intel ME Firmware Local Update(インテル ME ファームウェアのローカルでの更新)	ファームウェア更新のローカルでの管理を有効/無効にします
LAN Controller (LAN コントローラー)	内蔵ネットワーク コントローラーを有効/無効にします
Intel ME Features Control (インテル ME の機能制御)	AMT を有効にするか、両方を無効にします
Intel ME Power Control(インテル ME の電源制御)	管理エンジンの電源ポリシーを設定します

iAMT の設定

選択	設定内容
Host Name(ホスト名)	コンピューターにホスト名を割り当てます
TCP/IP	ネットワーク インターフェイスまたは DHCP を有効/無効に したり (DHCP が無効になっている場合は IP アドレスを割り 当てます)、ドメイン名を変更したりできます
Provision Model (プロビジョニング モデル)	Enterprise(大企業)または Small Business(中小・中堅企業)iAMT モデルを割り当てます
Setup and Configuration(セットアップとコンフィギュレーション)	AMT のリモート構成を制御するためのオプションを設定します
Un-Provision(プロビジョニングの解除)	AMT 構成を初期設定の状態に戻すことができます
SOL/IDE-R	IDE フロッピーディスクまたは CD-ROM に対するリモート ブート制御を有効にし、ユーザー名およびパスワードを割り 当てます
Password Policy (パスワード ポリシー)	ネットワーク パスワードおよび MEBx パスワードの要件を制 御するためのオプションを設定します
Secure Firmware Update(安全なファームウェア更新)	リモートでのファームウェアの更新を有効/無効にします
Set PRTC (PRTC の設定)	リアルタイム クロックを設定します
ldle Timeout (アイドル タイムアウト)	アイドル タイムアウトの値を設定します

インテル ME パスワードの変更

選択	設定内容
Change ME Password(インテル ME パスワードの変更)	ME パスワードを変更します
	注記: 初期設定のパスワードは[admin]です

14 Computer Setup

[Computer Setup]の開始

[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティン グ システムが動かなかったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。

🛱 注記: このガイドに記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピュー ターでは使用できない場合があります。

注記: [Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに 接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menul というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]の使用

[Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]の情報および設定は、[File] (ファイル)、[Security] (セキュリティ)、および [System Configuration] (システム コンフィギュレーション) のメニューからアクセスできます。

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードの tab キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にあ る上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向 き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- ☆記: 「Computer Setup」で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デバイス (タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス) またはキーボード を使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- [File]、[Security]、または[System Configuration]メニューを選択します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

• 変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、[Exit] (終了) をクリックし、 画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

または

変更を保存してから[Computer Setup]メニューを終了するには、[Save] (保存) をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

| 注記: 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Restore Defaults] (初期設定に復元) の順に選択します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存してから終了するには、[Save] (保存)をクリックし、画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

② 注記: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

[Computer Setup]のメニュー

このセクションのメニューの表に、[Computer Setup]のオプションの概要を示します。

② 注記: この章に記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

[File] (ファイル) メニュー

選択	設定内容		
System Information(システム情報)	コンピューターおよびバッテリについての識別情報を表示します		
	 プロセッサ、メモリ サイズ、システム ROM、ビデオの リビジョン、キーボード コントローラーのバージョ ン、および無線識別番号についての仕様情報を表示しま す 		
Set System Date and Time (システムの日付および時刻の	日付および時刻を変更します		
設定)	日付の設定: MM:DD:YYYY		
	● 時刻の設定:HH:MM		
System Diagnostics (システム診断)	System Information (システム情報): 以下の情報が含まれています		
	。 コンピューターおよびバッテリについての識別情報		
	プロセッサ、メモリ サイズ、システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョン、および無線識別番号についての仕様情報		
	Start-up Test (起動テスト): コンピューターを起動するために必要なシステム コンポーネントを確認します		
	Run-In Test (実行時テスト): システム メモリ、ハードドライブ、バッテリ、および無線モジュールのステータスの包括的なチェックを実行します		
	Hard Disk Test (ハードドライブ テスト):システム内 の任意のハードドライブに対する包括的な自己診断テストを実行します		
	Memory Test (メモリ テスト): メモリ モジュールの 包括的なチェックを実行します		
	Battery Test (バッテリ テスト): バッテリの包括的な チェックを実行します		
	Error Log (エラー ログ): エラーが発生した場合にログ ファイルを表示します		
Restore Defaults (初期設定に復元)	[Computer Setup]の設定を工場出荷時の設定に戻します(、記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、ハードドライモード、パスワード設定、およびセキュリティの設定は変質されません)		
Reset BIOS security to factory default (BIOS セキュリティを工場出荷時の設定に戻す)	パスワードを忘れた場合に、パスワードを工場出荷時の初 設定に戻します		
Ignore Changes and Exit(変更を無視して終了)	そのセッションで行った変更をキャンセルします。次に ProtectTools Security Manager を終了してコンピューターを 再起動します。		
Save Changes and Exit(変更を保存して終了)	そのセッションで行った変更を保存します。次に ProtectTools Security Manager を終了してコンピューターを 再起動します。変更した内容は、次回コンピューターを起動 したときに有効になります。		

[Security] (セキュリティ) メニュー

注記: ここに示すメニュー項目によっては、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。

選択	設定内容
Setup BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワードの設定)	BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワード)を 設定します
User Management(ユーザー管理)(BIOS 管理者パスワード	BIOS ユーザー アカウントを新規作成します
が必要)	[ProtectTools]のユーザーの一覧を表示します
Password Policy(パスワード ポリシー)(BIOS 管理者パスワードが必要)	パスワード ポリシーの基準を修正します
HP SpareKey	[HP SpareKey]を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment ([HP SpareKey]への登録の確認を常に表示)	[HP SpareKey Enrollment]を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
Fingerprint Reset on Reboot (再起動時に指紋認証をリセット)	指紋認証システムのオーナシップをリセット/消去します(一 部のモデルのみ。初期設定で無効に設定されています)
Change Password(パスワードの変更)	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)を 入力、変更、または削除します
HP SpareKey Enrollment([HP SpareKey]の登録)	パスワードを忘れてしまった場合に使用する、セキュリティ に関する質問と回答の組み合わせである[HP SpareKey]を登 録またはリセットします
Anti Theft(盗難防止)	Intel Anti-Theft のサポートを有効/無効にします
DriveLock Password (DriveLock パスワード)	システム内のハードドライブの DriveLock (ドライブロック) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を変 更します
	注記: コンピューターを再起動するのではなく、電源を入れて[Computer Setup]を開いた場合にのみ、DriveLock の設定値にアクセスできます
Automatic DriveLock (自動 DriveLock)	自動 DriveLock のサポートを有効/無効にします
TPM Embedded Security(TPM 内蔵セキュリティ)	TPM(Trusted Platform Module)内蔵セキュリティのサポートを有効/無効にして、[HP Embedded Security for ProtectTools]の所有者機能への不正なアクセスからコンピューターを保護します。詳しくは、[HP ProtectTools]ソフトウェアのヘルプを参照してください
	注記 : この設定を変更するにはセットアップ パスワード が必要です
Disk Sanitizer (ディスク クリーナー)	メイン ハードドライブにあるすべてのデータを消去する [Disk Sanitizer]を実行します
	注意: ディスク クリーナーを実行すると、選択したドライブのデータは完全に消去されます
System IDs(システム ID)	コンピューターの、ユーザー定義のアセット タグおよびオー ナーシップ タグを入力します

[System Configuration](詳細設定)メニュー

| **注記**: このセクションに記載されているメニュー項目の一部は、お使いのコンピューターではサポートされない場合があります。

選択	設定内容
Language(言語)	[Computer Setup]の使用言語を変更します
Boot Options (ブート オプション)	 [Startup Menu delay (in seconds)] (起動メニュー遅延 (秒)) を設定します
	 [MultiBoot Express Popup Delay] (Multiboot Express ポップアップ遅延) を秒単位で設定します
	[Custom Logo] (カスタム ロゴ) を有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)
	 [Display Diagnostic URL] (診断 URL の表示) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	[CD-ROM boot] (CD-ROM ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	[SD Card boot] (SDカード ブート) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	[Floppy boot] (フロッピーディスク ブート) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	 [PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
	 [UEFI mode] (UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) モード) を有効/無効にします
	ブート順序を設定します
Device Configurations(デバイス構成)	 [USB legacy support] (USB レガシー サポート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)。[USB legacy support]を有効にすると、以下のことが可能になります
	Windows オペレーティング システムが実行されていなくても、USB 対応キーボードを[Computer Setup]で使用できます
	。 コンピューターの USB コネクタに接続されている ハードドライブ、フロッピーディスク ドライブ、 およびオプティカル ドライブを含めた、ブート可

能な USB デバイスからコンピューターを起動できます

- 外部電源使用時のシステムのファンを有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [Data Execution Prevention] (データ実行防止設定) (DEP) を有効/無効にします。実行時防止設定を有効に すると、一部のウィルスのコード実行をプロセッサに よって無効にでき、コンピューターの安全性が向上しま す
- SATA (Serial Advanced Technology Attachment) デ バイス モードを設定します。以下のオプションがあり ます
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface)
 - IDE (Integrated Drive Electronics)
 - RAID (一部のモデルのみ)

注記: 上記のオプションを利用できるかどうかは、コンピューターのモデルによって異なります

- [HP QuickLook]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)。
- [HP QuickLook Boot]のブート前認証を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [HP QuickWeb]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
- [HP QuickWeb]の書き込み保護を有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)
- [Multi Core CPU] (マルチ コア CPU) を有効/無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)
- [Intel HT Technology] (インテル HT テクノロジー)を 有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [Wake on USB] (ウェイク オン USB) USB を有効/無効にします
- ブート時の Numlock の状態をオンまたはオフにします

選択	設定内容

内蔵デバイス オプション

- [Wireless Button State] (無線ボタン状態) を有効/無効 にします(初期設定で有効に設定されています)
- [Embedded WLAN Device] (内蔵無線 LAN デバイス) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [Embedded WWAN Device Radio] (内蔵無線 WAN デバイスの無線) を有効/無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)
- [Embedded Bluetooth device radio] (内蔵 Bluetooth® デバイスの無線) を有効/無効にします (初期設定で有効 に設定されています)
- [Network Interface Controller (LAN)] (ネットワーク インタフェース コントローラ (LAN)) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [LAN/WLAN Switching] (LAN/無線 LAN の切り替え)を 有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)
- [Wake on LAN] (ウェイク オンLAN) の状態を設定します。以下のオプションがあります
 - 。 無効
 - Boot to Network (ネットワークにブート) (初期設定でこのオプションに設定されています)
 - Follow Boot Order (ブート順序に従う)
- [Ambient Light Sensor] (周辺光センサ)を有効/無効に します(初期設定で有効に設定されています)
- [Notebook Upgrade bay] (コンピュータ本体のアップグレード ベイ) のデバイスを有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [Fingerprint Device] (指紋認証デバイス) を有効/無効に します (初期設定で有効に設定されています)
- 内蔵カメラを有効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)
- [Power Monitor Circuit] (電源モニタ回路) を有効/無効にします
- オーディオ デバイスを有効/無効にします(初期設定で 有効に設定されています)
- [Modem Device] (モデム デバイス)を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- 内蔵マイクを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- 内蔵スピーカーを有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)

選択	設定内容
Port Options (ポート オプション) (初期設定ですべて有効 に設定されています)	注記 : すべてのポート オプションが初期設定で有効に設定 されています
	[Flash Media Reader] (フラッシュ メディア リーダー) を有効/無効にします
	• [USB Port](USB コネクタ)を有効/無効にします
	注意: [USB Port]を無効にすると、アドバンスト ポート リプリケータのマルチベイ デバイスおよび ExpressCard デバイスも無効になります
	• [1394 Port](1394 ポート)を有効/無効にします
	 [ExpressCard Slot] (ExpressCard スロット) を有効/無効にします
	• スマート カード スロットを有効/無効にします
	[eSATA Port] (eSATA ポート) を有効/無効にします
Set Levels of Security(セキュリティ レベルの設定)	すべての BIOS メニュー項目のセキュリティ レベルを変更するか、表示または非表示にします
Restore Security Defaults(セキュリティ初期設定の復元)	セキュリティの初期設定を復元します

15 バックアップおよび復元

情報を保護するには、[バックアップと復元センター]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

[バックアップと復元センター]には、以下のオプションが用意されています。

- 個々のファイルやフォルダーのバックアップ
- ハードドライブ全体のバックアップ(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- 営 注記: 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態が復元されます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐに初期バックアップを作成してください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルを[ドキュメント]フォルダーに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーンショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 2. 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。 アクティブなウィンドウのみをコピーするには、alt+fn+prtscキーを押します。 画面全体をコピーするには、fn+prtscキーを押します。

- 3. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して[編集]→[貼り付け]の順に選択します。 画面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存します。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、および DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブの種類によって異なります。
- ② 注記: DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増えるため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてからコンピューターのオプティカルドライブに挿入します。

[バックアップと復元センター]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

② 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。

注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度に応じて、バックアップ処理には1時間以上かかることがあります。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを バックアップします。
 - ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: [バックアップと復元センター]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の [スタートアップ修復] を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージを復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- ② 注記: コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、コンピューター全体(一部のモデルのみ)またはファイルを復元します。
- ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認します。パーティションを確認するには、 $[\mathbf{X}\mathbf{y} \mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{J}\mathbf{y} \mathbf{h}]$ の順に選択します。
 - ② 注記: Windows のパーティションと HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
 - 3. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。
 - 「コンピュータの修復」を選択します。
 - 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- | 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

f11 キーによるハードドライブの復元

△ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。HP 復元用パーティション を確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピュータ]$ の順に選択します。
- ② 注記: HP 復元用パーティションが削除されている場合は、Windows Vista オペレーティングシステムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティングシステムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティングシステムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
- 3. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。最新のバックアップ(ディスクか外付けドライブに保存されているもの)が手元にあることを確認してください。Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/jp/にアクセスしてお使いのコンピューターについての情報を確認してください。また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属の冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

△ 注意: Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーシング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

- | 注記: この処理には数分かかる場合があります。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
 - 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
 - 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
 - **5**. **[次へ]**をクリックします。
 - **6. [コンピュータの修復]**を選択します。
 - 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

索引

記号/数字 1394 ケーブル、接続 82 1394 コネクタ 8, 82 1394 デバイス 接続 82 取り外し 82 A AC アダプター 13 AC アダプター、接続 53 Altiris Deployment Solutions 127 B Battery Test (バッテリ テスト) 135 BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) 136 BIOS アップデート ダウンロード 120	[Security](セキュリティ)メ ニュー 136 [System Configuration](詳細設 定)メニュー 137 移動および選択 133 工場出荷時設定の復元 134 デバイス セキュリティ 113 ブート可能デバイスの有効 化 123 ブート順序の設定 125 D Device Configurations(デバイス 構成) 137 Disk Sanitizer(ディスク クリーナー) 136 DisplayPort 8, 42 DriveLock Passwords(DriveLock パスワード) 136	F f11 リカバリ 143 [File] (ファイル) メニュー 135 fn キー 6, 32 H [HP 3D DriveGuard] 66 HP Client Configuration Manager 128, 130 HP Client Manager for Altiris 128 HP Connection Manager 17 [HP QuickLook 3] 138 HP SpareKey Enrollment ([HP SpareKey]の登録) 136 HP System Software Manager 128, 131 [HP Wireless Assistant]ソフトウェ ア 16
取り付け 120 Bluetooth	DriveLock、自動 136 DriveLock パスワード	HP モバイル ブロードバンド 20
ラベル 14	解除 112	T
Boot Options (ブート オプション) 137	設定 109 説明 108	Intel Anti-Theft 136
Built-In Device Options (内蔵デバ	入力 110	J
イス オプション) 139	変更 111	Java Card
_	DVD	装着 91
C	装着 43, 84	定義 90
Caps Lock ランプ 3 CD	地域設定の変更 44	取り外し 91
· 装着 43, 84	地域設定 44	L
表指 43,64 ドライブ 83	ドライブ 83	_ LAN への接続 26
取り外し 45,85	取り外し 45,85	
Certificate of Authenticity ラベ	E	M
ル 13	esc +— 6	McAfee Total Protection 115
Computer Setup	ExpressCard	Memory Test (メモリ テス
BIOS administrator password	設定 88	F) 135
(BIOS 管理者パスワー	装着 88	Microsoft Certificate of
ド) 105	定義 88	Authenticity ラベル 13
DriveLock パスワード 108	取り外し 89	MultiBoot Express 123, 126
[File](ファイル)メ	保護用カードの取り出し 89	
ニュー 135	ExpressCard スロット 8	N
MultiBoot Express プロンプト の設定 126		NIC ブート デバイス 123

Num Lock、外付けキーボー	Disk Sanitizer(ディスク ク	W
ド 35	リーナー) 136	Web カメラ プロパニィ 国軟 47
Num Lock ランプ 3	DriveLock 136 FPリセット 136	プロパティ、調整 47 ランプ 12
P	HP SpareKey Enrollment	Web サイト
Port Options(ポート オプション)	. ,	
1394 ポート 140	([HP SpareKey]の登 録) 136	AMT に関する Intel Pro テクノ ロジ 131
eSATA ポート 140		
ExpressCard スロット 140	HP SpareKey(HP スペア キー) 136	HP System Software
USB ポート 140		Manager 131
スマート カード スロッ	Password Policy (パスワード ポリシー) 136	Windows Vista オペレーティング システムの DVD 144
F 140	Setup BIOS Administrator	Windows アプリケーション
フラッシュ メディア リー	Password (BIOS 管理者パス	*************************************
ダー 140	rassword (BIOS 自母477ス ワードの設定) 136	イー 0 Windows ロゴ キー 6
PXE サーバー 124	System IDs(システム	Willdows II 1 7— 0
17/2 / / 124	ID) 136	あ
Q	User Management(ユーザー管	アイコン
QuickLook ボタン 5	理) 136	ネットワーク ステータス 15,
QuickLook ランプ 3	Set System Date and Time(シス	24
QuickWeb ボタン 5	テムの日付および時刻の設	 無線 15
QuickWeb ランプ 3	定) 135	アップデート、ソフトウェ
· ·	SIM (Subscriber Identity Module)	ア 128
R	装着 21	アプリケーション キー、
RAID (Redundant Array of	取り外し 22	Windows 6
Independent Disks) デバイ	SIM (Subscriber Identity	暗 号 化 19
ス 138	Module) スロット 10	
RJ-11(モデム)コネクタ 9	SoftPag、ダウンロード 121	U
RJ-45(ネットワーク)コネク	Startup Test (起動テスト) 135	イメージ、コンピューター 127
タ 7	[System Configuration] (詳細設	イヤフォン 38
	定) メニュー 137	インターネット接続のセットアッ
S	System Diagnostics(システム診	プ 18
SATA (Serial Advanced	断) 135	インテル Centrino Pro テクノロ
Technology Attachment)デバイ		ジ 131
ス	T	インテル HT テクノロジー 138
AHCI (Advanced Host	TPM 内蔵セキュリティ 136	
Controller Interface) 138		え
IDE (Integrated Drive	U	エラー ログ 135
Electronics) 138	USB ケーブル、接続 80	45
SD カード 87	USBコネクタ	お
SD カード リーダー 8,87	電源供給機能付き 83,84	オーディオ機能
[Security](セキュリティ)メ	USB デバイス	確認 41 オーディオ出力(ヘッドフォン)コ
Alwaya Brompt for HD	接続 80	ネクタ 8, 38
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment ([HP	説明 80	オーディオ デバイス、外部接
SpareKey Lindinient ([III SpareKey]への登録の確認を常	停止 81	続 40
に表示) 136	取り外し 81	オーディオ入力(マイク)コネク
Automatic DriveLock(自動	USB ハブ 80	タ 8, 38
DriveLock) 136	USB レガシー サポート 81,	オプティカル ディスク
Change Password(パスワード	133, 137	装着 43,84
の変更) 136		取り外し 45,85
		,

オプティカル ドライブ 9,83	け	シャットダウン 63
オプティカル ドライブ ベイ 11		周辺光センサー 12
オペレーティング システム	1394 82	シリアル番号、コンピュー
Microsoft Certificate of	USB 80	ター 13
Authenticity ラベル 13	モデム 13	
プロダクト キー 13	言語、[Computer Setup]での変	す
温度 62	更 137	スクロール ゾーン、タッチパッ
音量上げボタン 5,38		ド 2
音量下げボタン 5,38	2	スピーカー 7, 10, 38
音量、調整 39	公共無線 LAN への接続 19	スマート カード
	工場出荷時の設定に戻す 135	装着 91
か	コード、電源 13	定義 90
書き込み可能メディア 50	コネクタ	取り外し 91
確認、オーディオ機能 41	1394 8, 82	スマート カード リーダー 9
各部	DisplayPort 8	スリープ
前面 6	, RJ-11 (モデム) 9	· 開始 50
その他のハードウェア 12	RJ-45(ネットワーク) 7	終了 50
ディスプレイ 11	USB 7, 9, 80	スロット
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	オーディオ出力(ヘッドフォ	
左側面 8	ン) 8, 38	SIM 10
表面 1	オーディオ入力(マイク) 8,	
右側面 8	38	ル 8
裏面 10	外付けモニター 8,41	名刺 7
干涉、最小化 25	電源 9	メモリ モジュール 92
完全なロー バッテリ状態 58	コネクタ、ドッキング 8,83	
管理者パスワード 104	コンパートメント	せ
	ブロードバンド無線モジュー	製品名および製品番号、コンピュー
₹	ル 11	ター 13
+ -	無線 LAN 11	セキュリティ初期設定の復
esc 6	メモリ モジュール 10	元 140
fn 6	コンピューター	セキュリティ
Windows アプリケーション 6	電源切断 63	コンピューターの保護 103
Windows □ □ 6	コンピューター情報 119	無線 18
テンキー 6	コンピューターの持ち運び 14,	セキュリティ レベルの設定 140
ファンクション 6	62 63 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	セキュリティ ロック ケーブル用ス
キーボードのネジ	02	ロット 8
取り付けなおし 101	さ	接続
取り外し 95	サービス タグ 13	外部電源 53
キーボードのホットキー 32	, 2,, ,, .,	セットアップ、コンピューター 1
キーボード ライトおよびボタ	L	セットアップ ユーティリ
ン 12, 32	システム ID 136	ティ 127
企業無線 LAN への接続 19	システム情報 135	節約、電力 61
規定情報	システムの応答停止 63	いかい、色グ」()
規定ラベル 13	システムのファン 138	'
無線認定/認証ラベル 14	実行時テスト 135	外付けオーディオ デバイス、接
無 (水)心 た / ら 心 山	実行の無効化 138	続 40
<	自動 DriveLock パスワード	外付けドライブ 83
、 空港のセキュリティ装置 65	国動 DiveLock バス ノード 取り外し 113	外付けモニター コネクタ 8,41
エだのピイエファイ衣但 00	入力 112	プログロータ コポック 0, 41 ソフトウェア
	カガー112 指紋認証システム 5	BIOS アップデート 120

アップデート 128	ک	は
ディスク クリーンアップ 66	動画	ハードウェア、確認 1
ディスク デフラグ 65	録画 12	ハードドライブ テスト 135
展開 127	ドッキング コネクタ 8,83	ハードドライブ
復元 127	ドライブ	[HP 3D DriveGuard] 66
プログラムおよびドライバーの	オプティカル 83	- 外付け 83
更新 121	外付け 83	取り付け 71
	ハード 71, 83	復元 143
た	ブート順序 123	ハードドライブ ベイ 9, 10, 11
タッチパッド オン/オフ ラン	フロッピーディスク 83	ハイバネーション
プ 3	ランプ 7,66	開始 51
タッチパッド	ドライブ メディア 50	完全なロー バッテリ状態での開
オン/オフ ボタン 2,5		始 58
スクロール ゾーン 2	な	終了 51
ボタン 1	内蔵デバイス	パスワード
	Bluetooth デバイスの無線 139	BIOS 管理者 105
5	Embedded WLAN(内蔵無線	DriveLock 108
地域コード、DVD 44	LAN) 139	管理者 104
_	LAN/無線 LAN の切り替	ユーザー 104
つ 3年71 0 40		バックアップと復元セン
通気孔 8, 10	[Network Interface Controller	
τ	(LAN)](ネットワーク インタ	
ディスク クリーンアップ ソフト	フェース コントローラ	バッテリ ゲージの調整 59
ウェア 66	(LAN)) 139	バッテリ充電
ディスク デフラグ ソフトウェ	ウェイク オン LAN 139	最長化 57
ア 65	オーディオ 139	バッテリ電源 54
ディスプレイ	コンピューター本体のアップグ	
各部 11	レード ベイ 139	温度 62
ディスプレイ リリース ボタン 7	指紋認証システム 139	再充電 61
デバイス セキュリティ 113	周辺光センサー 139 スピーカー 139	充電 56, 59
デバイス、ブート順序 137	ハローカー 139 内蔵カメラ 139	処理 62 笠電 64
展開、ソフトウェア 127	マイク 139	節電 61 装着 55
テンキー、外付け	無線 WAN デバイスの無	表有 33 調整 59
Num Lock 35	線 139	調金 59 取り付けなおし 62
使用 35	無線ボタン 139	取り外し 55
テンキー、内蔵	モデム 139	保管 62
キーの機能の切り替え 35	内蔵テンキー 6	ロー バッテリ状態 57
使用 35	内蔵マイク 12,38	バッテリ ベイ 10, 13
有効化および無効化 35	12, 00	バッテリ ランプ 7, 56, 58
電源コード 13	ね	バッテリ リリース ラッチ 10,
電源コネクタ 9	ネットワーク キー 24	55
電源プラン 51	ネットワーク サービス ブー	ハブ 80
電源ボタン 4	▶ 124	7.7 00
電源モニター回路 139	ネットワーク ステータス アイコ	ىد.
電源ランプ 3, 7	ン 15, 24	ファイアウォール 18
電源	ネットワーク セキュリティ コード	
接続 53	SSID 24	ファンクション キー 6,32
節約 61	ネットワーク キー 24	ブート順序の変更 125
		ブート順序 137

ブート デバイス、有効化 123	マルチメディアカード 87	メモリ モジュール コンパートメン
復元用パーティション 143	マルチメディア コンポーネン	⊦ 10
ブロードバンド無線モジュール コ	⊢ 37	メモリ モジュール
ンパートメント 11	マルチメディア ソフトウェア	装着 98
プロジェクター、接続 41	インストール 38	取り付けなおし 92,95
プロダクト キー 13		取り外し 93,98
フロッピーディスク ドライ	み	メイン メモリ モジュールのアッ
ブ 83	ミュート(消音)ボタン 5,38	プグレード 95
	ミュート(消音)ランプ 3	メンテナンス
^		ディスク クリーンアップ 66
ベイ	む	ディスク デフラグ 65
オプティカル ドライブ 11	無線 LAN アンテナ 12	
ハードドライブ 9, 10, 11,	無線 LAN デバイス 14, 17	t
68	無線 LAN のセットアップ 18	モデム アダプター 13
バッテリ 13	無線 LAN への接続 19	モデム ケーブル 13
ヘッドフォン 38	無線 LAN ラベル 14	モデムの使用 26
	無線 WAN アンテナ(×2) 12	モデム
ほ	無線アイコン 15	所在地設定の選択 28
ポインティング スティック 2,	無線コントロール	モデム ケーブル アダプターの
31	オペレーティング システ	接続 27
ポインティング スティック ボタ	ム 16	モデム ケーブルの接続 27
ン 1	ボタン 16	モニター、接続 41
ポインティング _. デバイス	無線接続の作成 15	
カスタマイズ 31	無線接続 15	φ .
保管、バッテリ 62	無線認定/認証ラベル 14	ユーザー パスワード 104
ボタン	無線ネットワークの問題のトラブル	有線接続 26
QuickLook 5	シューティング 23	
QuickWeb 5	無線ボタン 5, 16	<u>ل</u>
音量上げ 5,38	無線ランプ 3, 7, 16	読み取り可能メディア 50
音量下げ 38	無線ローカル エリア ネットワーク	8
キーボード 12	(無線 LAN)	Ь =т
タッチパッド オン/オフ 2,5	企業無線 LAN への接続 19	ラッチ、バッテリ リリース 10
タッチパッド 1	公共無線 LAN への接続 19	ラベル Divisional 14
ディスプレイ リリース 7	セキュリティ 18	Bluetooth 14
電源 4	接続 19	Microsoft Certificate of
ポインティング スティック 1		Authenticity 13
ミュート (消音) 5,38	必要な機器 18	規定 13
無線 5	u.	サービス タグ 13
ホットキー	め 2 + 1 = - 1 = -	無線 LAN 14 無線認定/認証 14
使用 33	名刺スロット 7	無稼べた/総計 14
説明 32		
	メディア カード	ランプ
+	メディア カード 装着 87	ランプ Caps Lock 3
ま フィク (ナーディナ) カラク	メディア カード 装着 87 取り外し 87	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3
マイク(オーディオ入力)コネク	メディア カード 装着 87 取り外し 87 メモリ、メモリ モジュールの交	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3 QuickLook 3
マイク (オーディオ入力) コネク タ 8,38	メディア カード 装着 87 取り外し 87 メモリ、メモリ モジュールの交 換 92,95	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3 QuickLook 3 QuickWeb 3
マイク(オーディオ入力)コネク タ 8, 38 マイク、内蔵 12, 38	メディア カード 装着 87 取り外し 87 メモリ、メモリ モジュールの交 換 92,95 メモリ モジュール コンパートメン	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3 QuickLook 3 QuickWeb 3 Web カメラ 12
マイク (オーディオ入力) コネク タ 8,38 マイク、内蔵 12,38 マウス、外付け	メディア カード 装着 87 取り外し 87 メモリ、メモリ モジュールの交 換 92,95 メモリ モジュール コンパートメント カバー	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3 QuickLook 3 QuickWeb 3 Web カメラ 12 キーボード 12
マイク(オーディオ入力)コネク タ 8,38 マイク、内蔵 12,38 マウス、外付け オプションの設定 31	メディア カード 装着 87 取り外し 87 メモリ、メモリ モジュールの交 換 92,95 メモリ モジュール コンパートメント カバー 取り付けなおし 94	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3 QuickLook 3 QuickWeb 3 Web カメラ 12 キーボード 12 タッチパッド オン/オフ 3
マイク (オーディオ入力) コネク タ 8,38 マイク、内蔵 12,38 マウス、外付け	メディア カード 装着 87 取り外し 87 メモリ、メモリ モジュールの交 換 92,95 メモリ モジュール コンパートメント カバー	ランプ Caps Lock 3 Num Lock 3 QuickLook 3 QuickWeb 3 Web カメラ 12 キーボード 12

バッテリ 7 ミュート (消音) 3 無線 3,7

6)

リリース ラッチ、バッテリ 10

れ

レガシー サポート、USB 133, 137

ろ

ローカル エリア ネットワーク (LAN)、接続 26 ローカル エリア ネットワーク (LAN) 3 ロー バッテリ状態 57 論理ドライブ名 124

